

Návod k použití – DA1545

1. Odstraňte ochranou pásku na zadní straně. Tímto dojde k zapnutí přístroje.

2. Tlačítka:

- a. **MODE** – přepínání mezi jednotlivými módy (**TIME** a **ALARM**)
- b. **TIMER** – zobrazení módu **TIMER** na nastavení odpočítávání
- c. **SET** – vstup do režimu nastavení a potvrzování hodnot
- d. **ADJ** – změna mezi 12/24 hodinovým zobrazením
- e. **C/F** – změna jednotek – celsius, Fahrenheit

3. Nastavení času a datumu

- a. Nyní se nacházíte v módu **TIME** a stiskněte **SET**.
- b. Nastavte pomocí kláves **ADJ (↑)** a **C/F (↓)** hodiny, poté potvrďte tlačítkem **SET** a stejným způsobem nastavte minuty, rok, měsíc a den.
- c. Nyní máte nastaven čas.

4. Nastavení alarmu

- a. Nastavte mód **ALARM** pomocí tlačítka **MODE**.
- b. Klávesami **ADJ** a **C/F** vyberte režim alarmu – zvonění a opakování a stiskněte **SET**.
- c. Nastavte pomocí kláves **ADJ (↑)** a **C/F (↓)** hodiny, poté potvrďte tlačítkem **SET** a stejným způsobem nastavte minuty.
- d. Poté nastavte počet minut po kolika se bude buzení opakovat, potvrďte tlačítkem **SET**.
- e. Vyberte melodii a potvrďte tlačítkem **SET**.
- f. Nyní máte nastavený budík a můžete se vrátit do módu **TIME** pomocí klávesy **MODE**.

5. Nastavení odpočítávání

- a. Vstupte do módu **TIMER** tlačítkem **TIMER** a tiskněte tlačítko **SET**.
- b. Nastavte pomocí kláves **ADJ (↑)** a **C/F (↓)** hodiny, poté potvrďte tlačítkem **SET** a stejným způsobem nastavte minuty a vteřiny.
- c. Nyní stiskněte tlačítko **TIMER** a spustíte odpočítávání.

6. Vypnutí upozornění

- a. Zvukové upozornění vypnete tlačítkem **SET**.

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, www.dedra.cz