

**DA 73702**  
**88013/55077**  
**HRAVÁ CHOBOTNIČKA**

**CZ - Pro děti od 3 let.**

**Varování:**

Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části.  
Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.  
Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky.  
Před prvním použitím hračky jej odstraňte.  
Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

**Bezpečnostní pokyny:**

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Zamezte zkratu svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie nejsou součástí dodávky!

**HRAVÁ CHOBOTNIČKA je moderní dětské hračka**

Díky pokročilým ovládacím tlačítkům můžete nastavit hlasitost, intenzitu světla a časovač dle vlastní potřeby.

**Svítil • Hraje • Reaguje na dotyk**

Režim 15-ti písní

Zvláštní režim zvuku

Režim zvířecích zvuků

Režim bubínků

**Zjednodušený návod:**

1. Hra určena pro 2-6 hráčů
2. Každý z hráčů podrží kovové tlačítko
3. Druhou rukou se dotkněte spoluhráčovy ruky  
a Hravá Chobotnička zahraje melodii



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,  
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

## SK - Pre deti od 3 rokov.

### Varovanie:

Nevhodné pre deti do 3 rokov veku. Obsahuje malé časti.  
Nebezpečenstvo udusenía zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí.  
Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky.  
Pred prvým použitím hračky ho odstráňte.  
Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

### Bezpečnostné pokyny:

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobijacie, Ni - Cd, .... )
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobijacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospelšej osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií.
- Vybité batérie vyberte z hračky.
- Zabráňte skratu svoriek napájania
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohne! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu.
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie.
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky!
- Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie!
- Batérie nie sú súčasťou dodávky

### HRAVÁ CHOBOTNIČKA je moderná detská hračka

Vďaka pokročilým ovládacím tlačidlám môžete nastaviť hlasitosť, intenzitu svetla a časovač podľa vlastnej potreby.

#### Svieti • Hrá • Reaguje na dotyk

Režim 15-tich piesní

Osobitný režim zvuku

Režim zvieracích zvukov

Režim bubienkov

#### Zjednodušený návod:

1. Hra určená pre 2-6 hráčov
2. Každý z hráčov podrží kovovej tlačidlo
3. Druhou rukou sa dotknite spoluhráčovy ruky a Hravá Chobotnička zahrá melódiu

