

**DA73781 - DELFÍN**  
**DA73782 - KOSATKA**  
**DA73783 - KLAUN**

**CZ - Pro děti od 3 let.**

**Varování:**

Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části.  
Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí.  
Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky.  
Před prvním použitím hračky jej odstraňte.  
Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

**Bezpečnostní pokyny:**

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Zamezte zkratu svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie nejsou součástí dodávky!

**1. Nastavení hračky:**

1. Jak je vidět na **obrázku 1**, lze úhel ocasní části nastavit do téměř horizontální polohy. Rybička tak bude plavat a potápět se v kruzích o velkém poloměru, což je určeno pro používání hračky v bazénu nebo ve středně mělké vodě.

2. **Obrázek 2** znázorňuje nastavení úhlu zvednutí ocasní části o přibližně 15 stupňů - to je určeno pro vanu nebo mělkou vodu. Rybička se tak bude potápět a skákat.

3. Nastavení úhlu zvednutí ocasní části o 45 stupňů - viz **obrázek 3** - je určeno pro malé vodní nádoby, např. malou vanu. Rybička se bude potápět a skákat.

**2. Vložení baterií:** Jak znázorňuje **obrázek 4**, nejdříve otočte hlavou hračky proti směru hodinových ručiček do polohy vypnuto. jemně stáhněte hlavu z těla hračky. Uvolněte dva šroubky na krytu baterií pomocí šroubováku a kryt sejměte. Podle pokynů umístěte baterie do správné polohy +/- , nasad'te kryt a utáhněte šroubky.

**3. Uvedení do chodu (zapnutí napájení):** Jak ukazuje **obrázek 5**, nastavte hlavičku hračky tak, aby malá vyhloubená značka na vršku hlavičky odpovídala výstupku na těle hračky, a jemně tlačte díly k sobě. Otáčejte hlavičkou ve směru hodinových ručiček, až se vyrovná s tělem hračky; tím zapnete napájení.

**4. Vypnutí napájení:** Jak ukazuje **obrázek 6**, opačným postupem, tj. rotací proti směru hodinových ručiček, hračku vypnete.

**Poznámka:** (Po ukončení hry nenechávejte hračku ve vodě.)



## SK - Pre deti od 3 rokov.

### Varovanie:

Nevhodné pre deti do 3 rokov veku. Obsahuje malé časti.

Nebezpečenstvo udusenia zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí.

Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky.

Pred prvým použitím hračky ho odstráňte.

Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

### Bezpečnostné pokyny:

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni - Cd, .... )
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií.
- Vybité batérie vyberte z hračky.
- Zabráňte skratu svoriek napájanie
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohne! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu.
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie.
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky!
- Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie!
- Batérie nie sú súčasťou dodávky

### 1. Nastavenie hračky:

1. Ako vidíte na **obrázku 1**, je možné uhol chvostovej časti nastaviť do takmer horizontálnej polohy. Rybička tak bude plávať a potápať sa v kruhoch s veľkým polomerom, čo je určené na používanie hračky v bazéne alebo v stredne plytkej vode.

2. **Obrázok 2** znázorňuje nastavenie uhla dvíhnutia chvostovej časti o približne 15 stupňov - to je určené pre vaňu alebo plytkú vodu. Rybička sa tak bude potápať a skákať.

3. Nastavenie uhla dvíhnutia chvostovej časti o 45 stupňov - pozri **obr. 3** - je určené pre malé vodné nádoby, napr. malú vaňu. Rybička sa bude potápať a skákať.

**2. Vloženie batérií:** Ako znázorňuje **obr. 4**, najprv otočte hlavou hračky proti smeru hodinových ručičiek do polohy vypnuté. Jemne stiahnite hlavu z tela hračky. Uvoľníte dve skrutky na kryte batérií pomocou skrutkovača a kryt dajte dole. Podľa pokynov umiestnite batérie do správnej polohy +/- , nasadíte kryt a utiahnete skrutky.

**3. Uvedenie do chodu (zapnutie napájania):** Ako ukazuje **obr. 5**, nastavte hlavičku hračky tak, aby malá vyhlbená značka na vrchnej časti hlavičky zodpovedala výstupku na tele hračky, a jemne tlačte diely k sebe. Otáčajte hlavičkou v smere hodinových ručičiek, až sa vyrovná s telom hračky; tým zapnete napájanie.

**4. Vypnutie napájania:** Ako ukazuje **obr. 6**, opačným postupom, tzn. rotáciou proti smeru hodinových ručičiek, hračku vypnete.

**Poznámka:** (Po ukončení hry nenechávajte hračku vo vode.)

