

# DA7941 no. XS-14001

## Šicí stroj

### CZ - Pro děti od 3 let.

#### Varování:

Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.

Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky. Před prvním použitím hračky jej odstraňte.

Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

#### Bezpečnostní pokyny:

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Zamezte zkratku svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie nejsou součástí dodávky (4 x AA)
- Barevné kombinace se mohou lišit od obrázku.

- 1) špulky na otočném valci
- 2) posunutím doprava spusťte hudbu
- 3) otočte kolečkem a šicí hlava se začne pohybovat nahoru a dolů
- 4) zmáčkněte ovladač a můžete šít oblečení

## Šijací stroj

### SK - Pre deti od 3 rokov.

#### Varovanie :

Nevhodné pre deti do 3 rokov veku . Obsahuje malé časti . Nebezpečenstvo udusenía zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí .

Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky . Pred prvým použitím hračky ho odstráňte .

Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

#### Bezpečnostné pokyny

- Výmennu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií ( alkalické , dobíjacie , Ni - Cd , .... )
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií )
- Dodržte správnu polaritu batérií .
- Vybité batérie vyberte z hračky .
- Zabráňte skratu svoriek napájanie
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohne ! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu .
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie .
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky !
- Tieto informácie si prosím nechať pre budúce použitie !
- Batérie nie sú súčasťou dodávky (4 x AA).
- Farebné kombinácie sa môžu líšiť od obrázku.

- 1) cievky na otočnom valci
- 2) posunutím doprava spusťte hudbu
- 3) otočte kolieskom a šijacie hlava sa začne pohybovať hore a dole
- 4) stlačte ovládač a môžete šiť oblečenie

## Maszyna do szycia

### PL - dzieci od 3 roku życia.

#### Ostrzeżenie:

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części. Zalknutím ryzyko uduszenia lub aspiracji małe części.

Opakowanie i łączniki nie są częścią zabawki. Przed pierwszym użyciem zabawki, usuń go.

Opakowanie i instrukcja obsługi Zachować do wykorzystania w przyszłości.

#### Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana baterii powinny być przeprowadzane przez osoby dorosłej

Nie mieszaj starych i nowych baterii

Nie należy mieszać różnych typów baterii (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd, ....)

Dla akumulatory nie są ładowane

Wyjmij akumulatory z tylko urządzenie wymaga naładowania

Akumulatory mogą być ładowane pozostawić tylko w obecności dorosłych

Różne typy i nowych i starych baterii nie mogą być używane jednocześnie

Należy stosować baterie z tego samego lub podobnego typu (zgodnie z zaleceniami producenta baterii)

Należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację baterii.

Usuń zużyte baterie

od zabawek.) Unikać zwarcie końcówek zasilających

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Ryzyko wybuchu i / lub nieszczelności.

Planowane niebawem wyłączenie urządzenia, wyjmij baterię.

Zużyte baterie!

Takie informacje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Nie zawiera baterii. (4 x AA)

Kombinacje kolorów mogą się różnić od ilustracji.

- 1) na cylindrze obrotowym szpulki
- 2) w prawo, aby uruchomić muzykę
- 3) Obróć koło i szef szycia zaczyna poruszać się w górę iw dół
- 4) Naciśnij sterownik i można szyć ubrania



# DEDRA

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU  
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz