

DA7954
110343/9107

Hravý dinosaur

CZ - Pro děti od 3 let.

Varování:


Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.


Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky. Před prvním použitím hračky jej odstraňte.

Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny:

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Zamezte zkratku svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie nejsou součástí dodávky (3 x AA)
- Barevné kombinace se mohou lišit od obrázku.

1) Zmáčknutím tlačítka  zapnete hračku. Během procesu chůze jsou dostupné funkce: všesměrové chůze, světla a muziky.

2) Pro vypnutí znovu zmáčkněte tlačítko .

Hravý dinosaur

SK - Pre deti od 3 rokov.

Varovanie :

Nevhodné pre deti do 3 rokov veku . Obsahuje malé časti . Nebezpečenstvo udusenía zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí .


Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky . Pred prvým použitím hračky ho odstráňte .

Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

Bezpečnostné pokyny

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické , dobíjacie , Ni - Cd ,)
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môže nechať dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií .
- Vybité batérie vyberte z hračky .
- Zabráňte skratu svoriek napájanie
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohne ! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu .
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie .
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky !
- Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie !
- Batérie nie sú súčasťou dodávky (3 x AA).
- Farebné kombinácie sa môžu líšiť od obrázku.

1) Stlačením tlačidla  zapnete hračku. Počas procesu chôdze sú dostupné funkcie: všesmerová chôdza, svetla a muziky.

2) Pre vypnutie znovu stlačte tlačidlo .

Dinosaur zabawny

PL - dzieci do 3 roku życia.

Ostrzeżenie:

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części. Zalknutím ryzyko uduszenia lub aspiracji małe części.

Okładka i łączniki nie są częścią zabawki. Przed pierwszym użyciem zabawki, usuń go.

Opakowanie i instrukcja obsługi Zachować do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcje bezpieczeństwa

Wymiana baterii powinny być przeprowadzane przez osoby dorosłej

Nie mieszaj starych i nowych baterii

Nie należy mieszać różnych typów baterii (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd,)

Dla akumulatory nie są ładowane

Wyjmij akumulatory z tylko urządzenie wymaga naładowania

Akumulatory mogą być ładowane pozostawić tylko w obecności dorosłych

Różne typy i nowych i starych baterii nie mogą być używane jednocześnie

Należy stosować baterie z tego samego lub podobnego typu (zgodnie z zaleceniami producenta baterii)

Należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację baterii.

Usuń zużyte baterie

od zabawek.) Unikać zwarcie końcówek zasilających

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Ryzyko wybuchu i / lub nieszczelności.


Planowane niebawem wyłączenie urządzenia, wyjmij baterię.


Zużyte baterie!

Takie informacje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Nie zawiera baterii.

Kombinacje kolorów mogą się różnić od ilustracji.

1) Naciśnij przycisk , aby włączyć zabawki. W trakcie procesu chodzenia są dostępne funkcje: światło dookólna spaceru, i muzyki.

2) Aby wyłączyć naciśnij ponownie .

DEDRA

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz