

**CZ - Funkce:**

Tyto cvičební vajíčka mohou být použita k procvičování vaginálního svalstva. Vaginální svalstvo začne pracovat okamžitě po vložení vajíčka.

**Během používání si můžete dopřát širokou škálu aktivit:** chůze, běh, plavání, cyklistiky, atd.

Po určité době používání dojde k zesílení vaginální stěny a svalstva pánevního dna, které vede k zesílení intimních prožitků.

**Zjednodušený návod k použití:**

Pokud nemáte žádnou zkušenost s použitím těchto nebo jiných vajíček/kuliček, doporučujeme začít s jedním vajíčkem.

Jednoduše vložte jedno nebo dvě vajíčka do vagíny.

Vajíčko/vajíčka zatlačte tak, aby vám to nebylo nepříjemné.

K zavedení doporučujeme použít lubrikační gel na vodní bázi.

**NENÍ DOPORUČENO K DRÁŽDĚNÍ ANÁLNÍHO OTVORU.**

**SK - Funkcie:**

Tieto cvičebné vajíčka môžu byť použité na precvičovanie vaginálneho svalstva.

Vaginálne svalstvo začne pracovať okamžite po vložení vajíčka.

**Počas používania si môžete dopriať širokú škálu aktivít:** chôdza, beh, plávanie, cyklistiky, atď.

Po určitej dobe používania dôjde k zosilneniu vaginálnej steny a svalstva panvového dna, ktoré vedie k zosilneniu intimných zážitkov.

**Zjednodušený návod na použitie:**

Ak nemáte žiadnu skúsenosť s použitím týchto alebo iných vajíčok / guľičiek, odporúčame začať s jedným vajíčkom.

Jednoducho vložte jedno alebo dve vajíčka do vagíny.

Vajíčko / vajíčka zatlačte tak, aby vám to nebolo nepříjemné.

K zavedeniu odporúčame použiť lubrikačný gél na vodnej báze.

Dbajte prosím na zvýšenú opatrnosť pri zavádzaní dvojitého vajíčka. Sú väčšie a ťažšie.

**NIE JE DOPORUČENÉ DRÁŽDENIE ANÁLNÉHO OTVORU.**

**PL - Główne cechy:**

Kulki waginalne mogą być używane do ćwiczeń mięśni pochwy.

Jóź po wprowadzeniu kulek zaczyna trening mięśni waginalnych.

Podczas użytkowania zalecamy stosować szeroka gamę ćwiczeń: chodzenie, bieganie, pływanie, jazda na rowerze, itd.

Regularne treningi przy użyciu kulek waginalnych zwiększają u kobiet sprawność mięśni dna miednicy i ściany pochwy, co w znaczący sposób podnosi komfort współżycia seksualnego.

**Uproszczona instrukcja obsługi:**

Jeśli nie masz doświadczenia z korzystania z tych lub innych kulek waginalnych / gejszy, radzimy rozpocząć z jednym jajkiem.

Wprowadź jedna lub dwie kulki do pochwy.

Włóż kulki tak, że by ci było wygodnie.

Wprowadzenie jest zalecany przy użyciu żelu opartego na wodzie.

Należy przestrzegać ostrożność podczas wprowadzania podwójnych kulek. Są większe i cięższe.

**NIE ZALECAMY DO DRĄŻNIENIA OTWORU ANALNEGO.**

**DEDRA**

# INTIMWELLNESS

## Upozornění / Upozornenie / Ostrzeżenie

IW8043, IW8044, IW8045, IW8046, IW8047, IW8048, IW8049, IW8050, IW8051, IW8052, IW8053, IW8054

**CZ** - Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnut drobných částí. Obal i upevňovací prvky nejsou součástí masážního přístroje. Před prvním použitím masážního přístroje je odstranit. Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

**Prosím dodržujte následující:**

- 1) Nesprávné zacházení s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozi, poničení a závažná zranění pořísněním obsahem baterii. Pozorně čtěte instrukce.
- 2) Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí.
- 3) Po použití nabíječku odpojte z elektrické sítě (USB portu).
- 4) Masážní přístroj používejte pouze na vhodném a bezpečném místě.
- 5) Zabraňte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit ovládnání přístroje.
- 6) Po ukončení používání, vypněte přístroj a ovladač. Vyjměte baterie.
- 7) Baterie nechte před prvním použitím plně nabit (v případě použití dobíjecích baterií).
- 8) Po ukončení používání baterii odpojte.
- 9) Specifikace, vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

**Bezpečnostní pokyny:** Výměnu baterii by měla provádět dospělá osoba. Nemíchejte dohromady staré a nové baterie. Nemíchejte dohromady různé typy baterii (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....). Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení. Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby. Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň. Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií). Dodržte správnou polaritu baterii. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Zamezte zkratku svorek napájení. Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu. Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie. Použitá baterie zlikvidujte ekologicky! Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití. Baterie do ovladače a těla přístroje nejsou součástí dodávky. Přístroj dobíjejte na bezpečném místě. Z hygienických důvodů a zachování dobrého zdraví nepůjčujte přístroj jiné osobě. Po použití přístroj bezprostředně omyjte. Přístroj je voděodolný. Používejte společně s lubrikantem na vodní bázi. Masážní oleje, tělové krémy, krémy na ruce, potravinářské oleje se nesmí používat! Může dojít k poškození přístroje. Pokus během používání necítíte pohodlně, strojek přestaňte používat. Strojek nepoužívejte, pokud jeho povrch není dostatečně hladký nebo má ostré hrany. **Přístroj skladujte mimo dosah dětí.**

Prodávající je přesvědčen, že i s přihlédnutím ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. 5. 1997, podle které nesmí spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy u smluv o dodávce zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, je nutno mezi zboží, které podléhá rychlé zkáze, resp. zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit, ohledně něhož nemůže dle § 1837 OZ, spotřebitel odstoupit od smlouvy, zahrnout také veškeré erotické pomůcky, spodní prádlo a kosmetiku, pokud nejsou v originálním obalu, neboť takovéto zboží s ohledem na obecně sdílené hygienické a zdravotní nároky podléhá rychlé zkáze a jeho charakter neumožňuje jeho vrácení.

**Zjednodušené napsáno:** 1) Na veškeré výrobky z řady INTIMWELLNESS poskytujeme klasikou dvouletou záruku na funkčnost výrobku. Tak jako na ostatní výrobky z naší nabídky.

2) Z hygienických a pochopitelných důvodů nelze u rozbalených produktů řady INTIMWELLNESS využít záruky vrácení peněz ve 30ti denní lhůtě na rozdíl od ostatních produktů z naší nabídky.

**SK** - Obsahuje malé části. Nebezpečnost udušenia alebo vdýchnutý drobných částí. Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou masážneho prístroja. Pred prvým použitím masážneho prístroja je odstrániť. Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

**Prosím dodržujte nasledující:**

- 1) Nesprávne zaobchádzanie s Ni-Cd batériami môže spôsobiť prehriatie, požiar, explóziu, ničenie a závažné zranenia postriekaním obsahom batérií. Pozorne čítajte inštrukcie.
- 2) Batérie mimo dosahu vody a v suchom prostredí.
- 3) Po použití nabíjačku odpojte z elektrickej siete (USB portu)
- 4) Masážny prístroj používajte len na vhodnom a bezpečnom mieste.
- 5) Zabraňte používanie v stojatej vode alebo dažďu. Vlhkosť môže poškodiť ovládanie prístroja.
- 6) Po ukončení používania, vypnite prístroj a ovladač. Vyberte batérie.
- 7) Batérie nechajte pred prvým použitím plne nabití (V prípade použitia dobíjajúcich batérií)
- 8) Po ukončení používania batériu odpojte
- 9) Špecifikácia, vlastnosti, farba a obsah sa môžu oproti obalu líšiť.

**Bezpečnostné pokyny:** Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba. Nemiešajte dohromady staré a nové batérie. Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni-Cd, ....). Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať. Dobíjacie batérie vyberte z prístroja len pre potreby dobíjanie. Dobíjacie batérie sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospelé osoby. Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané zároveň. Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií). Dodržte správnu polaritu batérií. Vybité batérie vyberte z prístroja. Zamedzte skratu svoriek napájania. Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa! Hrozí riziko výbuchu a / alebo vytečenie obsahu. Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie. Použitá batérie zlikvidujte ekologicky! Tieto informácie si prosím ponechajte pre budúce použitie. Batérie do ovládača a prístroja nie sú súčasťou dodávky. Prístroj dobíjajte na bezpečnom mieste. Z hygienických dôvodov a zachovanie dobrého zdravia nepožičiavajte prístroj inej osobe. Po použití prístroj bezprostredne omyte. Prístroj je vode odolný. Použíajte spoločne s lubrikantom na vodnej bázy. Masážne oleje, telové krémy, krémy na ruky, potravinárske oleje sa nesmie používať! Môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Pokus počas používania necítite pohodlne, strojček prestaňte používať. Strojček nepoužívajte ak jeho povrch nie je dostatočne hladký alebo má ostré hrany. **Prístroj skladujte mimo dosahu detí.**

Podľa smernice EU L 144/19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV 4. 6. 1997. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES zo dňa 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za „Tovar zvláštného charakteru“ a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň u ktoré sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách.

**Zjednodušené napsané:** 1) Na všetky výrobky z radu INTIMWELLNESS poskytujeme klasikou dvojiročnú záruku na funkčnosť výrobku. Tak ako na ostatné výrobky z našej ponuky.

2) Z hygienických a pochopiteľných dôvodov nie je možné pri rozbalených produktov radu INTIMWELLNESS využiť záruky vrátenia peňazí v 30tič dennej lehote na rozdiel od ostatných produktov z našej ponuky.

**PL** - Zawiera małe elementy. Powstaje ryzyko zadławienia lub uduszenia przez wdychnięcie drobnych części. Opakowanie i mocujące elementy nie są częścią urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie do masażu z opakowania. Opakowanie i instrukcja obsługi należy zatrzymać na później.

**Proszymy o przestrzeganie następujących zasad:**

- 1) Niewłaściwa obsługa baterii Ni-Cd można spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, zniszczenie i poważnych obrażeń przez wyciek substancji zawierająca baterie.Zawsze należy zapoznać się z instrukcją.
- 2) Baterie należy przechowywać poza zasięgiem wody w suchym miejscu.
- 3) Po użyciu należy odłączyć ładowarkę od sieci (port USB)
- 4) Urządzenia do masażu używaj tylko na odpowiednim i bezpiecznym miejscu.
- 5) Nie należy stosować w stojącej wodzie lub deszczu. Wilgoć może uszkodzić sterowanie urządzenia.
- 6) Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie przyciskiem. Wyjmij baterię.
- 7) Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterie (W przypadku użycia akumulatorów)
- 8) Po użyciu odłącz akumulator
- 9) Specyfikacja, właściwości, kolor i zawartość mogą się różnić w porównaniu do opakowania.

**Instrukcje bezpieczeństwa:** Wymiana akumulatorow jest dozwolona tylko osobie dorosłej. Nie należy kombinować ze sobą starych i nowych baterii. Nie należy korzystać w tym samym momencie z różnych typów baterii (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd, ....). Baterie nie wolno ładować. Akumulatory usuń tylko w przypadku ich ładowania. Akumulatory mogą być ładowane tylko w obecności osoby dorosłej. Różne rodzaje, nowe i stare baterie nie mogą być używane jednocześnie. Można stosować baterie tych samych lub podobnych rodzajach (zgodnie z zaleceniami producenta baterii). Zachowaj właściwą bieżuność baterii. Wyjmij zużyte baterie z urządzenia. Unikaj zwarcia końcówek mocy. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Ryzyko wybuchu i / lub wycieków. Przed długotrwałym wyłączeniem urządzenia należy wyjąć baterie. Zużyte baterie zlikwiduj ekologicznie. Informacje prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości. Opakowanie nie zawiera baterie pilota (typ 23A). Urządzenie ładuj w bezpiecznym miejscu. Ze względów higienicznych i utrzymania dobrego stanu zdrowia nie pożyczaj urządzenie innej osobie. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy natychmiast go wytrzeć. Obudowa urządzenia jest wodoodporna (nie dotyczy pilota). Używaj razem z lubrykantem na podstawie wodnej. Olejki do masażu, kremy do ciała, kremy do rąk, oleje jadalne nie należy stosować! Mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli nie czujesz się pewnie w trakcie użytkowania, przestań używać urządzenie. Nie używaj urządzenie, jeśli powierzchnia nie jest gładka lub ma ostre krawędzie.

**Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

Sprzedający jest przekonany, że w odniesieniu do wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w art. 16 dyrektywy 2011/83/UE, implementowanej do art. 38 upk, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej pozaokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:Artykuł 5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

**Przetłumaczone po prostu:** 1) Do wszystkich produktów z serii INTIMWELLNESS świadczymy klasyczną dwuletnią gwarancję na funkcjonalność produktu. Podobnie jak w przypadku innych produktów z naszej oferty.

2) Z oczywistych i higienicznych względów, nie jest możliwe u rozpakowanych produktów z serii INTIMWELLNESS gwarantować zwrot pieniędzy w terminie 30 dni, w przeciwieństwie do innych nami oferowanych produktów.

