

PL

Specyfikacja

- Wysoko precyzyjny czujnik tensometryczny
- Maksymalny udźwig: 5000g d=1g
- Minimalna waga: 20g
- Jednostki: g/kg/oz/lb oz
- Funkcja tarowania
- Przycisk dotykowy ON/OFF
- Wskazanie przeciżenia i niskiego poziomu baterii
- Automatyczne zerowanie / Automatyczne wyłączenie

Użytkowanie

Krok 1: Umieść wagę na gładkiej i twardej powierzchni.

Krok 2: Naciśnij przycisk „TARE”, na LCD wyświetli się:



Krok 3: Połóż jedzenie na wadze, na LCD pokaże się waga.

Funkcja TARE

Krok 1: Umieść pojemnik na wadze w trybie ważenia, na LCD wyświetli się waga miski.



Krok 2: Naciśnij przycisk TARE, zresetujesz tak wagę pojemnika, później umieść żywność w misce, a na LCD pokaże się waga jedzenia. *Naciskając ponownie przycisk TARE można ważyć kolejne dodawane produkty spożywcze.



Krok 3: Jeśli zdejmiesz miskę, na LCD wyświetli się waga pojemnika (minus), naciśnij przycisk TARE i po 2 s waga przełączy się w tryb ważenia.



Włączanie/Wyłączanie (AUTO) – TURN ON /OFF (AUTO)

Włączanie: Naciśnij przycisk „TARE” przez 2 s.

Wyłączanie: Naciśnij przycisk „TARE” przez 2 s.

Automatyczne wyłączanie: Waga wyłączy się automatycznie po 60 s bezczynności.

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

Jeśli waga przekroczy maksymalny udźwig, na wyświetlaczu pojawi się „EEEE”.

WSKAŹNIK SŁABEJ BATERII

Jeśli na wyświetlaczu pokaże się „Lo”, otwórz pokrywę baterii i wymień baterię (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Korzystaj z wagi na gładkiej i twardej powierzchni, aby zapewnić dokładność ważenia.
- Czyść wilgotną szmatką. Zapobiegaj przedostaniu się wody do korpusu wagi.
- Wyjmij z wagi baterie, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Nie przechowuj niczego na wadze kiedy jej nie używasz.
- Do czyszczenia nie stosuj chemicznych ani ostrych środków czyszczących.
- Nie upuszczaj ani nie obijaj wagi, może dojść do uszkodzenie czujnika lub wagi.
- Nie przechowuj w wilgotnych i gorących warunkach.
- Jeśli waga nie działa, najpierw sprawdź baterie lub prawidłową biegunowość baterii.
- Waga ta jest przeznaczona do użytku domowego, nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Zasilanie

- Baterie: 2 x 1,5 V AAA.
- Otwórz pokrywę baterii i wyciągnij taśmę ochronną przed pierwszym użyciem.

ZMIANA JEDNOSTEK

(g/kg/oz/lb oz)
Naciśnij przycisk „UNIT” w trybie ważenia i wybierz pożądaną jednostkę.

SYSTEMAT

KITCHEN SCALE

Manuál/Instrukcia**EL35011****Vaše DEDRA, s.r.o.**

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 499 599 577, www.dedra.cz**SK:** Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk**PL:** Tel.: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl

CZ

Specifikace

- Vysoko presný tenzometrický snímač
- Maximální kapacita: 5000g d=1g
- Minimální váha: 20g
- Jednotky: g/kg/oz/lb oz
- Tárovací funkce
- Dotykové tlačítko ON/OFF
- Indikace přetížení a nízkého stavu baterií
- Automatické nulování / Automatické vypnutí

Použití

Krok 1: Položte váhu na hladký a tvrdý povrch.

Krok 2: Stiskněte tlačítko „TARE“, na LCD se zobrazí následující:



Krok 3: Položte jídlo na váhu, na LCD se zobrazí váha.

Funkce TARE

Krok 1: Položte misku na váhu v režimu vážení, na LCD se zobrazí váha misky.



Krok 2: Stiskněte tlačítko TARE, tím se vynuluje váha misky, poté vložte potraviny do misky a na LCD se zobrazí váha jídla. *Opakovaným stiskem tlačítka TARE lze vážit další přidané potraviny.



Krok 3: Pokud odstraníte misku, na LCD se zobrazí váha misky (minus), stiskněte tlačítko TARE a po 2 s se váha přepne do režimu vážení.



Zapnutí / Vypnutí (AUTO) – TURN ON /OFF (AUTO)

Zapnutí: Stiskněte tlačítko „TARE“ na 2 s.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko „TARE“ na 2 s.

Automatické vypnutí: Váha se vypne automaticky po 60 s nepoužívání.

INDIKACE PŘETÍŽENÍ

Pokud váha překročí maximální kapacitu, na displeji se zobrazí „EEEE“.

INDIKACE SLABÉ BATERIE

Pokud se na displeji zobrazí „Lo“, otevřete kryt baterie a vyměňte baterii (pozor na správnou polaritu).

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ:

- Používejte váhu na hladkém a tvrdém povrchu k zajištění přesnosti vážení.
- Čistěte mokrým hadříkem. Zabraňte vniknutí vody do těla váhy.
- Vyjměte z váhy baterie, pokud nebude dlouho používána.
- Nic na váze neuchovávejte, pokud ji nepoužíváte.
- Nepoužívejte k čištění chemické ani hrubé čisticí prostředky.
- Nenechte spadnout nebo neklepejte na váhu, může dojít poničení senzoru nebo váhy.
- Neuchovávejte ve vlhkých a horkých podmínkách.
- Pokud váha nefunguje, nejprve zkонтrolujte baterie, případně správnou polaritu baterií.
- Tato váha je určena k domácemu použití, není určena pro komerční použití.

SK

Specifikácia

- Vysoko presný tenzometrický snímač
- Maximálna kapacita: 5000g d=1g
- Minimálna váha: 20g
- Jednotky: g/kg/oz/lb oz
- Funkcia tarovania
- Dotykové tlačidlo ON/OFF
- Indikácia preťaženia a nízkeho stavu batérií
- Automatické nulovanie / Automatické vypnutie

Použitie

Krok 1: Položte váhu na hladký a tvrdý povrch.

Krok 2: Slačte tlačidlo „TARE“, na LCD sa zobrazí nasledujúce:



Krok 3: Položte jedlo na váhu, na LCD sa zobrazí váha.

Funkcia TARE

Krok 1: Položte misku na váhu v režimu váženia, na LCD sa zobrazí váha misky.



Krok 2: Slačte tlačidlo TARE, tým sa vynuluje váha misky, potom vložte potraviny do misky a na LCD sa zobrazí váha jedla. *Opakovaným stlačením tlačidla TARE je možné vážiť ďalšie pridané potraviny.



Krok 3: Ak odstráňte misku, na LCD sa zobrazí váha misky (minus), stlačte tlačidlo TARE a po 2 s sa váha prepne do režimu váženia.



Zapnutie/Vypnutie (AUTO) – TURN ON /OFF (AUTO)

Zapnutie: Slačte tlačidlo „TARE“ na 2 s.

Vypnutie: Slačte tlačidlo „TARE“ na 2 s.

Automatické vypnutie: Váha sa vypne automaticky po 60 s nepoužívania.

INDIKÁCIA PREŤAŽENIA

Ak váha prekročí maximálnu kapacitu, na displeji sa zobrazí „EEEE“.

INDIKÁCIA SLABEJ BATÉRIE

Ak sa na displeji zobrazí „Lo“, otvorte kryt batérie a vymenite batérie (pozor na správnu polaritu).

POKYNY K POUŽIVANIU:

- Používajte váhu na hladkom a tvrdom povrchu k zaisteniu presnosti váženia.
- Čistite mokrou handičkou. Zabráňte vniknutiu vody do tela váhy.
- Vytiahnite z váhy batérie, ak nebude dlho používaná.
- Nič na váhe neuchovávajte, ak ju nepoužívate.
- Nepoužívajte k čisteniu chemické ani hrubé čistiace prostriedky.
- Nenechávajte spadnúť ani neklepeť po váhe, môže dôjsť k poničeniu senzoru alebo váhy.
- Neuchovávajte vo vlhkých ani horúcich podmienkach.
- Ak váha nefunguje, najskôr skontrolujte batérie, prípadne správnu polaritu batérií.
- Táto váha je určená k domácomu použitiu, nie je určená pre komerčné použitie.