



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
 - Tento přídatný strojek nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Tento přídatný strojek mohou používat osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
 - Děti si s přídatným strojkem nesmějí hrát. Tento strojek není hračka!
 - Před výměnou přídatného strojku nebo jiných pohyblivých přístupných se částí části, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou a po ukončení činnosti, pohonnou jednotku vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
 - Vždy vypněte a odpojte pohonnou jednotku od napájení, pokud přídatný strojek necháváte bez dozoru.
 - Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!
 - Nikdy nepoužívejte přídatný strojek, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zanechte přídatný strojek do odborného servisu k prověření bezpečnosti a správné funkce.
 - Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
 - Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
 - Po ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
 - Přídatný strojek sestavte přesně podle pokynů v návodu k obsluze, jakékoli jiné kombinace sestavení strojků, výrobníků a příslušenství nejsou z hlediska správné funkce přípustné!
 - Sestavený přídatný strojek upevňujte a odnímejte jen tehdy, jeli pohonná jednotka vypnuta a vidlice napájecího přívodu odpojena od el. sítě.
 - Přídatný strojek nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!
 - Dlouhé vlasy, volný oděv, doplňky a šperky mohou být zachyceny rotujícími částmi přídatného strojku. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a doplňky se nedostaly do nebezpečné blízkosti rotujících částí!
 - Přídatný strojek nebo jeho součásti nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
 - Nepřekračujte maximální dobu nepřetržitého chodu spotřebiče/pohonné jednotky!
 - Přídatný strojek neodnímejte za chodu z pohonné jednotky.
 - Než odejmete přídatný strojek z pohonné jednotky nechejte rotující části úplně zastavit.
 - Přídatný strojek používejte pouze s pohonnou jednotkou / robotem určeným pro tento typ.
- Použití jiné pohonné jednotky / robota může představovat nebezpečí pro obsluhu.
- Nikdy nevsunujte cizí předměty (např. prsty, vidličku, nůž, stěrku, lžiči) do násypného otvorů a rotujících částí přídatného strojku.
 - Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly
 - Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat v přídatném strojku, pohonnou jednotku vypněte,

strojek demontujte a vyčistěte.

- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat, zdobit povrch přidavného strojku (např. pomocí samolepicí tapety, fólie apod.)!
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost příslušenství, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Přídavný strojek používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Přídavný strojek, výrobce nebo jiné příslušenství nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným používáním přídavných strojků, výrobníků a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, pořezání) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
- Důkladně prostudujte a řiďte se také bezpečnostními pokyny, které jsou uvedeny v návodu k obsluze kuchyňského robota nebo nástavce na strouhání potravin.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte příslušenství. Odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím otřete části, které přijdou do styku s potravinami čistým vlhkým hadříkem.

POPIS PŘÍDAVNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

1) Tělo nástavce na strouhání

2) Jistící matice

3) Pěchovadlo

4a, 4b) Krájecí nástavce



SESTAVENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA MULTIFUNKČNÍ HLAVU KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

SESTAVENÍ

Do těla nástavce na strouhání **1** vložte vámi zvolený nástavec **4a, 4b**. Krájecí nástavec zajistěte pomocí jistící matice **2** pootočením proti směru hodinových ručiček (symbol uzamčeného zámku).

MONTÁŽ NA MULTIFUNKČNÍ HLAVU

Sestavený nástavec na strouhání potravin **1** zasuňte do vývodu robota pod úhlem asi 45° a potočením proti směru hodinových ručiček ho zajistěte do vodorovné polohy. Nyní nástavec připraven k použití. Pro snazší vkládání zpracovávaných potravin použijte pěchovadlo **3**.

POUŽITÍ

Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti na některý z rychlostních stupňů vhodných pro zpracování vašich potravin. Jednotlivé kousky potravin vkládejte do plnicího otvoru tak, aby nedocházelo k přehlcení a ucpání. Pro snazší a bezpečnější vkládání potravin použijte pěchovadlo **3** a lehce jej stlačujte. Po ukončení práce přístroj vypněte otočením regulátoru rychlosti do polohy **0**.

Pro demontáž celého nástavce stiskněte na robotu aretační tlačítko, pootočte nástavcem ve směru chodu hodinových ručiček a vysuňte jej z multifunkční hlavy.

ÚDRŽBA:

Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Nástavec na strouhání potravin včetně veškerého příslušenství, ihned po použití umyjte v horké vodě s přidavkem saponátu. Pouze plastové části je možné mýt v myčce nádobí. Veškeré kovové díly se však do myčky vkládat nesmí, protože čisticí prostředky mohou způsobit jejich ztmavnutí či rezivění.

Dbejte na to, aby třecí plochy a těsnicí prvky byly čisté a funkční. Při čištění nástavců **4a, 4b** pracujte velmi opatrně! Dbejte na to, aby řezné hrany nepřišly do styku s tvrdými a kovovými předměty, které je otupují a tím

snižují jejich účinnost.

Některé potraviny mohou určitým způsobem příslušenství zbarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče! Výlisky z plastu nikdy nesaďte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák, oheň).

Za účelem správné likvidace výrobek nebo jeho součástí odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Nedodržáním pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

POZOR: NEVSUNUJTE PRSTY ANI JINÉ PŘEDMĚTY!

SK

NÁSTAVEC NA STRÚHANIE POTRAVÍN **EL33321** KU KUCHYNSKÉMU
ROBOTU **ROBOTHEUM EL33251 A EL33241**

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a dajte ich je akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
 - Tento prídavný strojček nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič mimo dosah detí. Tento prídavný strojček môžu používať osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám.
 - Deti sa s prídavným strojčekom nesmú hrať. Tento strojček nie je hračka!
 - Pred výmenou prídavného strojčka alebo iných prístupných, pohybujúcich sa častí, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou a po ukončení činnosti, pohonnú jednotku vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím zástrčky napájacieho prívodu z el. zásuvky!
 - Vždy vypnite a odpojte pohonnú jednotku od napájania, ak prídavný strojček nechávate bez dozoru.
 - Spotrebič nenechávajte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy potravín!
 - Nikdy nepoužívajte prídavný strojček, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa. V takých prípadoch zanešte prídavný strojček do odborného servisu k overeniu bezpečnosti a správnej funkcie.
 - Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
 - Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
 - Po ukončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím zástrčky napájacieho prívodu z el. zásuvky.
 - Prídavný strojček zostavte presne podľa pokynov v návode k obsluhu, akékoľvek iné kombinácie zostavenia strojčekov, výrobníkov a príslušenstva nie sú z hľadiska správnej funkcie prípustné!
 - Zostavený prídavný strojček upevňujte a odnímate len vtedy, ak je pohonná jednotka vypnutá a zástrčka napájacieho prívodu odpojená od el. siete.
 - Dlhé vlasy, voľný odev, doplnky a šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami prídavného strojčka. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a doplnky nedostali do nebezpečnej blízkosti rotujúcich častí!
 - Prídavný strojček alebo jeho súčasti nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
 - Neprekračujte maximálnu dobu nepretržitého chodu spotrebiča/pohonnej jednotky!
 - Prídavný strojček neodnímate za chodu z pohonnej jednotky.
 - Než odpojíte prídavný strojček od pohonnej jednotky, nechajte rotujúce časti úplne zastaviť.
 - Prídavný strojček používajte len s pohonnou jednotkou / robotom určeným pre tento typ.
- Použitie inej pohonnej jednotky / robota môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.
- Nikdy nevšunujte cudzie predmety (napr. prsty, vidličku, nôž, stierku, lyžicu) do násypného otvoru a rotujúcich častí prídavného strojčka.
 - Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly

- Ak sa spracovávané potraviny začnú zachytávať v prídavnom strojičku, pohonnú jednotku vypnite, strojiček demontujte a vyčistite.
- Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať, zdobiť povrch prídavného strojička (napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie apod.)!
- Aby sa zaistila bezpečnosť a správna funkčnosť príslušenstva, používajte len originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
- Prídavný strojiček používajte len pre účel, pre ktorý je určený a tak, ako je popísané v tomto návode. Prídavný strojiček, výrobnik alebo iné príslušenstvo nikdy nepoužívajte pre žiaden iný účel.

VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní spotrebiča, ktoré nie je v súlade s návodom k obsluhu, existuje riziko poranenia.

- Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním prídavných strojičiek, výrobníku a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, porezanie) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
- Dôkladne preštudujte a riaďte sa tiež bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu kuchynského robota alebo nástavca na strúhanie potravín.

PRÍPRAVA A POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál, vyjmite príslušenstvo. Odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Pred prvým použitím otrite časti, ktoré prídu do styku s potravinami čistou vlhkou handričkou.

POPIS PRÍDAVNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

- 1) Telo nástavca na strúhanie
- 2) Istiaca matica
- 3) Vtláčadlo
- 4a, 4b) Krájacie nástavce



ZOSTAVENIE PRÍSLUŠENSTVA NA MULTIFUNKČNÚ HLAVU KUCHYNSKÉHO ROBOTA

ZOSTAVENIE

Do tela nástavca na strúhanie **1** vložte vami zvolený nástavec **4a, 4b**. Krájací nástavec zaistíte pomocou istiacej matice **2** pootočením proti smeru hodinových ručičiek (symbol uzamknutého zámku).

MONTÁŽ NA MULTIFUNKČNÚ HLAVU

Zostavený nástavec na strúhanie potravín **1** zasuňte do vývodu robota pod uhlom asi 45° a potočením proti smeru hodinových ručičiek ho zaistíte do vodorovnej polohy. Teraz je nástavec pripravený k použitiu. Pre jednoduchšie vkladanie spracovávaných potravín použite vtláčadlo **3**.

POUŽITIE

Spotrebič spustíte otočením regulátora rýchlosti na niektorý z rýchlostných stupňov vhodných pre spracovanie vašich potravín. Jednotlivé kúsky potravín vkladajte do plniaceho otvoru tak, aby nedochádzalo k upchatiu.

Pre jednoduchšie a bezpečnejšie vkladanie potravín použite vtláčadlo **3**.

Po ukončení práce prístroj vypnite otočením regulátora rýchlosti do polohy **0**.

Pre demontáž celého nástavca stlačte na robotu aretačné tlačidlo, pootočte nástavcom v smere chodu hodinových ručičiek a vysuňte ho z multifunkčnej hlavy.

ÚDRŽBA:

Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Nástavec na strúhanie potravín vrátane všetkého príslušenstva, ihneď po použití umyte v horúcej vode s prídavkom saponátu. Len plastové časti je možné umývať v umývačke riadu. Všetky kovové diely sa však do umývačky vladať nesmú, pretože čistiace prostriedky môžu spôsobiť ich stmavnutie či hrdzavenie.

Dbajcie na to, aby trzecie płochy a tesniace prvky boli čisté a funkčné. Pri čistení nástavcov 4a, 4b pracujte veľmi opatrne! Dbajcie na to, aby rezné hrany neprišli do styku s tvrdými a kovovými predmetmi, ktoré ich otupujú a tým znižujú ich účinnosť.

Niektoré potraviny môžu určitým spôsobom prislúšenstvo zafarbiť. To však nemá na funkciu spotrebiča žiadny vplyv a nie je dôvodom k reklamácii spotrebiča! Výlisky z plastu nikdy nesušite nad zdrojom tepla (napr. kachle, el./plynový sporák, oheň).

Za účelom správnej likvidácie, výrobok alebo jeho súčasti odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

POZOR: NEVSUNUJTE PRSTY ANI INÉ PREDMETY!

PL

KOŇCÓVKA DO TARCIA ŽYVNOŠCI **EL33321** DO ROBOTA KUCHENNEGO
ROBOTHEUM EL33251 A EL33241

ZALECENIA DOTYČĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Wskazówki zawarte w instrukcji traktuj jako element urządzenia i przekazuj ją każdemu innemu użytkownikowi sprzętu.
 - Ta dodatkowa maszynka nie może być używana przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Z tego pomocniczego przyrządu mogą korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych czy umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub były poinstruowane o używaniu sprzętu w bezpieczny sposób i rozumieją potencjalne zagrożenia.
 - Dzieci nie mogą bawić przyrządem. Maszynka ta nie jest zabawką!
 - Przed wymianą dodatkowego osprzętu lub innych ruchomych dostępnych części, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją oraz po ukończeniu czynności, wyłącz jednostkę napędową i odłącz od sieci elektrycznej wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego!
 - Zawsze wyłączaj i odłączaj napęd od zasilania, gdy pozostawiasz osprzęt bez nadzoru.
 - Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru i sprawdzaj je przez cały okres przyrządzania żywności!
 - Nigdy nie korzystaj z maszyny jeśli nie działa prawidłowo, jeżeli spadła na ziemię i się uszkodziła. W takich przypadkach zanieś osprzęt do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania.
 - Jeśli urządzenie jest uruchomione, unikaj jego kontaktu ze zwierzętami domowymi, roślinami i owadami.
 - Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i w celach podobnych (w sklepach, biurach i podobnych miejscach pracy, w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszkalnych, w przedsiębiorstwach oferujących nocleg ze śniadaniem)! Nie nadaje się do użytku komercyjnego!
 - Po zakończeniu pracy i przed każdą konserwacją zawsze wyłącz sprzęt i odłącz go od sieci el., wyciągając wtyczkę przewodu z gniazdka.
 - Zamontuj maszynkę dokładnie według wskazówek zawartych w instrukcji obsługi, jakkolwiek inna kombinacja zestawienia osprzętu, maszynek i akcesoriów jest niedopuszczalna ze względu na prawidłowe funkcjonowanie!
 - Zmontowaną maszynę dodatkową mocuj i zdejmuj tylko wtedy, gdy jednostka napędowa jest wyłączona, a wtyczka zasilania jest odłączona od sieci el.
 - Nie pozostawiaj pracującego osprzętu bez nadzoru i sprawdzaj go przez cały okres przyrządzania jedzenia!
 - Długie włosy, luźne ubranie, akcesoria i biżuteria mogą zostać wciągnięte przez obracające się części maszyny.
- Upewnij się, że Twoje włosy, odzież i dodatki nie znajdują się w niebezpiecznej bliskości części obrotowych!
- Nie wkładaj akcesorium ani jego elementów do żadnych otworów w korpusie.
 - Nie przekraczaj maksymalnego czasu ciągłej pracy sprzętu/ jednostki napędowej!
 - Nie usuwaj przyrządu podczas pracy jednostki napędowej.
 - Przed zdjęciem nasadki z jednostki napędowej, poczekaj aż obracające się części całkowicie się zatrzymają.

- Używaj maszyny tylko z jednostką napędową/ robotem przeznaczonym dla tego typu. Stosowanie innej jednostki napędowej/ robota może stanowić zagrożenie dla obsługi.
- Nigdy nie wkładaj obcych przedmiotów (np. palców, widelca, noża, szpatułki, łyżki) do otworów zsypanych i obracających się części maszyny.
- Przed przygotowaniem usun wszelkie opakowania z jedzenia.
- Jeśli przetwarzana żywność zacznie zbierać się w maszynie dodatkowej, wyłącz jednostkę napędową, zdemontuj osprzęt i wyczyść go.
- Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek modyfikowanie, zdobienie powierzchni dodatkowego przyrządu (np. tapetą samoprzylepną, folią itp.)!
- Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie akcesoriów, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i osprzętu zatwierdzonego przez producenta.
- Dodatkowego przyrządu używaj tylko do celów, do których jest przeznaczony, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nigdy nie stosuj nasadki, maszyny ani innego akcesorium do jakichkolwiek innych celów
- **OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli sprzęt jest używany w sposób niewłaściwy, który nie jest zgodny z instrukcją obsługi.**
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem dodatkowego osprzętu, maszynek i akcesoriów (np. degradacja żywności, zranienie, przecięcie) i nie odpowiada za gwarancję na urządzenie w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek bezpieczeństwa.
- Uważnie przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi robota kuchennego lub końcówki do tarcia żywności.

PRZYGOTOWANIE I UŻYTKOWANIE

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, wyjmij akcesoria. Usuń wszelaką folię samoprzylepną, naklejki lub papier. Przed pierwszym użyciem przetrzyj części mające kontakt z żywnością czystą wilgotną ściereczką.

OPIS DODATKOWEGO OSPRZĘTU

- 1) Korpus maszyny do tarcia
- 2) Nakrętka zabezpieczająca
- 3) Ubijak
- 4a, 4b) Nasadki do krojenia



MONTAŻ AKCESORIÓW DO WIELOFUNKCYJNEJ GŁOWICY ROBOTA KUCHENNEGO

ZŁOŻENIE

Do korpusu końcówki do tarcia **1** włóż wybraną nasadkę **4a, 4b**. Zabezpiecz nasadkę tnącą za pomocą nakrętki zabezpieczającej **2**, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (symbol blokady).

MONTAŻ DO GŁOWICY WIELOFUNKCYJNEJ

Zmontowaną końcówkę do tarcia żywności **1** włóż do wylotu robota pod kątem około 45 ° i zablokuj ją w pozycji poziomej, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz nasadka jest gotowa do użycia. Dla łatwiejszego wkładania przetwarzanego jedzenia stosuj ubijak **3**.

UŻYTKOWANIE

Uruchom urządzenie, przekręcając regulator prędkości na któryś stopień szybkości odpowiedni do przetwarzania Twojego jedzenia. Pojedyncze kawałki żywności wkładaj do otworu napętniającego tak, aby nie dochodziło do przeciążenia i zatkania. Do łatwiejszego i bezpieczniejszego umieszczania jedzenia użyj ubijaka **3** i lekko go dociśnij. Po zakończeniu pracy wyłącz sprzęt, przekręcając regulator prędkości do pozycji **0**.

Aby zdemontować całą nasadkę, naciśnij przycisk blokady na robocie, obracaj końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wysuń ją z głowicy wielofunkcyjnej.

KONSERWACJA:

Przed jakąkolwiek manipulacją przy urządzeniu wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka! Nie używaj ostrych lub agresywnych środków czystości! Końcówkę do tarcia żywności wraz ze wszystkimi akcesoriami od razu po użyciu umyj w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu. W zmywarce można myć tylko części plastikowe. Nie należy jednak umieszczać w zmywarce żadnych metalowych części, ponieważ środki czyszczące mogą powodować ich ciemnienie lub rdzewienie.

Dbaj o to, aby powłoki cierne i elementy uszczelniające były czyste i funkcjonalne.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia nasadek **4a**, **4b**! Upewnij się, że krawędzie tnące nie stykają się z twardymi i metalowymi przedmiotami, które je tępią, a tym samym zmniejszają ich skuteczność. Niektóre produkty spożywcze mogą w oczywisty sposób zabarwić osprzęt. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie urządzenia i nie stanowi powodu do reklamacji sprzętu! Nigdy nie susz plastikowych części nad źródłem ciepła (np. piec, kuchenka elektryczna/gazowa, ogień).

W celu prawidłowej utylizacji przekaz produkt lub jego elementy do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną bezpłatnie przyjęte. Prawidłową utylizacją tego produktu pomożesz zachować cenne zasoby naturalne oraz wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji odpadów.

Niezastosowanie się do zaleceń producenta spowoduje utratę prawa do naprawy gwarancyjnej!

UWAGA: NIE WKŁADAJ PALCÓW ANI INNYCH PRZEDMIOTÓW!



Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ,EU
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk
PL: +48 222 63 00 63, www.mojadedra.pl