



CZ - Popis výrobku:

1. Nástavec pro zastřívání chloupků v nose a uších
2. Hlavní vypínač ON/OFF
3. Tělo přístroje
4. Nástavec pro úpravu vousu
5. Průhledná krytka
6. Podstavec
7. Čistící štěteček

SK - Popis výrobku:

1. Nástavec na zastrihovanie chĺpkov v nose a ušiach
2. Hlavný vypínač ON/OFF
3. Telo prístroja
4. Nástavec na úpravu fúzov
5. Priehľadná krytka
6. Podstavec
7. Čistiaci štetec

PL - Opis produktu:

1. Końcówka do przycinania włosów w nosie i uszach
2. Główny włącznik ON/OFF
3. Korpus urządzenia
4. Trymer do brody
5. Przejrzysta osłona
6. Podstawa
7. Szczoteczka do czyszczenia



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU, tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

CZ - Zastřívovač chloupků v nose a uších

SYSTEMAT EL91251

Gratulujeme Vám ke správné volbě výběru tohoto produktu. Řada SYSTEMAT od společnosti Vaše DEDRA vám přináší ucelenou řadu pomocníků pro vaši domácnost a péči o tělo. Přinášíme vám pouze inovativní produkty, které sami používáme. Přejeme vám, aby vám váš nový pomocník dalo dlouho a spolehlivě sloužil.

DŮLEŽITÉ: Ushovejte tento návod pro budoucí použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOMÍNKU PŘED POUŽITIM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOMÍNKU V TÉTO PRIRUCCE A NA SPOTŘEBIČI.

Při používání tohoto přístroje dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVANI

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento přístroj není určen pro používání malými dětmi nebo postiženými osobami s omezenými fyzičkými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly takovou osobou zaškoleny v bezpečném používání spotřebiče. Výrobek neponechávejte v dosahu dětí. Výrobek obsahuje funkční nebo ostré části. Nebezpečí udělení zaklínutím nebo vdechnutím drobných částí. Obal i upevňovací prvky nejsou součástí výrobku. Při nesprávné manipulaci může dojít ke zranění. Chraňte před dětmi Tento výrobek není hračka. 2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajistěno, že se nebudou s tímto spotřebičem hrát. 3. Přístroj, používejte pouze v souladu s tímto návodom k použití. Údržbu provádějte pouze dle pokynů uvedených v tomto návodu k používání nebo dle rady zákaznické linky společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.. 4. Vhodné pouze pro suché prostředí. Nepoužívejte venku ani na mokrých místech. Nepoužívejte pokud máte mokré ruce. 5. Pokud je třeba provést opravu nebo pořestit výrobek nejakej službě, zavolejte prosím na zákaznickou linku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. Zařízení sami nerozeberijte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 6. Dbejte na to, aby vlasy, oči, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. 7. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen. 8. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiných tekutin. 9. V případě, že přístroj nepoužíváte po delší dobu, doporučujeme vymontovat baterie. Zabráňte tím jejich poškození, popř. poškození přístroje.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USHOVEJTE. TENTO TYP PŘISTROJE JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

ÚVOD: Tento zastřívovač je praktický a užitečný pomocník, a to zejména při cestování.

Můžete si vybrat ze dvou nástavů: 1) Nástavec pro zastřívání chloupků v nose a uších.

Pokyny k použití

Před prvním použitím vložte do zastřívovače 1 x AA baterii

1) Odstraněte, v proti směru hodinových ručiček, spodní kryt na tělo přístroje

2) Vložte baterii.

3) Zašroubujte, ve směru hodinových ručiček, spodní kryt těla přístroje.

Použití zastřívovače chloupků v nose a uších

1) Odstraňte přehlednou krytku. Zastřívovač uveďte do chodu posunutím vypínače ON/OFF směrem nahoru.

2) Nyní můžete přistoupit k samotné úpravě chloupků.

Upozornění: Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od vašich očí a nepoužívejte jej k zastřívání vlasů a chloupků mimo dosah vašeho zorného pole.

Použití zastřívovače vousů

1) Pootočením proti směru hodinových ručiček odstraňte nástavec pro odstraňování chloupků v nosu a uších

2) Vložte nástavec pro zastřívání vousů. Nástavec nasadte opětovným pootočením ve směru hodinových ručiček.

3) Zastřívovač uveďte do chodu posunutím vypínače ON/OFF směrem nahoru.

4) Nyní můžete přistoupit k samotné úpravě chloupků.

Čištění a údržba

Pro čištění vnějších částí zastřívovače použijte pouze vlhký měkký hadík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte žádná abrasiva, ředidla, rozpušťadla a jiné agresivní prostředky. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Čištění nástavce na zastřívání chloupků

1) Vyněte zastřívovač

2) Pootočením nástavce odstraňte zastřívovač chloupků v nose a uších a důkladně jej opláchněte pod tekoucí vodou.

3) Po vyčištění a vyschnutí nástavec opět nasadte na tělo přístroje.

4) Nasadte přehlednou krytku

Upozornění: Pod vodou lze myt pouze nástavec. Tělo přístroje ani jeho části neponořujte do žádné kapaliny.

Čištění nástavce na zastřívání vousů

1) Vyněte zastřívovač

2) Pootočením nástavce odstraňte zastřívovač vousů a důkladně jej vyčistěte dodaným kartáčkem.

3) Po vyčištění a vyschnutí nástavec opět nasadte na tělo přístroje.

4) Nasadte přehlednou krytku

Upozornění: Nástavec pro zastřívání vousů je neomyvatelná.

Pro dlouhodobé a spokojené užívání vašeho zastřívovače doporučujeme mezi zuby nástavce pro zastřívání vousů nakapat jednu nebo dvě kapky oleje. Olej důkladně rozeříte po celé zastřívací ploše. Použijte olej na žiletky nebo olej bez kyselin. Přebylé olej seříte savým hadíkem.

Likvidace použitých baterií:

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použitá baterie nepatří do domovního odpadu. Použité baterie odložte na místa k tomu určená.

Technické údaje:

Napájení: 1 x AA baterie

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

SK - Zastrihávač chípkov v nose a ušiach SYSTEMAT EL91251

Gratulujeme Vám k správnej voľbe výberu tohto produktu. Rada SYSTEMAT od spoločnosti Vaše DEDRA s.r.o Vám prináša ucelenú radu pomocníkov pre Vašu domácnosť a starostlivosť o telo. Prinášame Vám len inovačné produkty, ktoré sami používame. Prajeme Vám, aby Vám Vás nový pomocník dlho a spoľahlivo slúžil.

DÔLEŽITÉ: Uschovajte tento návod na budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA. PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY AJ UPOZORNENIA V TEJTO PRÍRUCKE A NA SPOTREBIČU.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

VAROVANIE. OBMEDZENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

1. Tento prístroj nie je určený na používanie malými deťmi alebo postihnutými osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo neboli takou osobou zaškolené o bezpečné používanie. Výrobok obsahuje funkčné alebo ostré časti. Nebezpečenstvo udusenia prehlínkou alebo vdýchnutím drobných častí. Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou výrobku. Pri nesprávnej manipulácii môže dojsť k zraneniu. Chráňte pred deťmi! Tento výrobok nie je hračka. 2. Zabráňte, aby si deti s týmto spotrebičom hrali. Pri používaní malými deťmi alebo ich blízkosti je treba dbať na maximálnu opatrnosť. Malé deťi by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa nebudú s týmto spotrebičom hráť. 3. Prístroj používajte len v súlade s týmto návodom na použitie. Údržbu robte len podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie alebo podľa rád zákazníckej linky spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.. 4. Vhodné len na suché priestory. Nepoužívajte vonku ani na mokrymi miestami. Nepoužívajte, ak máte mokré ruky. 5. Ak je treba vykonať opravu alebo potrebujeť nejakú službu, zavolajte prosím na zákaznícku linku spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.. 5. Zriadenie sami nerozoberajte, pretože jeho nesprávne zostavenie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

6. Dbajte na to, aby vlasys, oči, voľné oblečenie, prsty a ďalšie časti tela boli v dostatočnej vzdialenosťi od pohybivých častí. 7. Nepoužívajte prístroj k iným účelom, než na ktoré je určený. 8. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo iných tekutín. 9. V prípade, že prístroj nepoužívate dlhší dobu, doporučujeme vytiahnuť batériu. Zabráňte tým ich poškodeniu, popr. poškodeniu prístroja.

TIETO POKYNY SÍ PREČÍTAJTE A USCHOVEJTE. TENTO TYP PRÍSTROJA JE URČENÝ LEN K POUŽITIU V DOMÁCNOSTI.

ÚVOD: Tento zastrihávač je praktický a užitočný pomocník, a to hlavne pri cestovaní.

Môžete si vybrať z dvoch nástavcov: 1) Nástavec na zastrihávanie chípkov v nose a ušiach.

Pokyny k použitiu

Pred prvým použitím vložte do zastrihávača 1 x AA batériu

1) Odskrutkujte spodný kryt na tele prístroja v protismeru hodinových ručičiek

2) Vložte batériu

3) Zaskrutkujte spodný kryt tela prístroja v smere hodinových ručičiek

Použitie zastrihávača chípkov v nose a ušiach

1) Odstraňte priečladnú krytku. Zastrihávač uvedťe do chodu posunutím vypínača ON/OFF smerom nahor.

2) Teraz môžete pristúpiť k samotnej úprave chípkov.

Upozornenie: Udržujte prístroj v dostatočnej vzdialnosti od Vašich očí a nepoužívajte ho k zastrihávaniu vlasov a chípkov mimo dosah Vášho zorného pola.

Použitie zastrihávača fúzov

1) Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odstaňte nástavec na odstraňovanie chípkov v nose a ušiach

2) Vložte nástavec na zastrihávanie fúzov. Nástavec nasadte opätným pootočením vo smere hodinových ručičiek.

3) Zastrihávač uvedťe do chodu posunutím vypínača ON/OFF smerom nahor.

4) Teraz môžete pristúpiť k samotnej úprave chípkov.

Cistenie a údržba

Na čistenie vonkajších častí zastrihávača použite len vhľad mäkkú handričku navlhčenú vo vložnej vode. Nepoužívajte žiadne abrazívne, riedidlo, rozpušťač a iné agresívne prostriedky. Mohlo by dojsť k poškodeniu prístroja.

Cistenie nástavca na strihanie chípkov

1) Vyprázdnite zastrihávač

2) Pootočením nástavca odstráňte zastrihávač chípkov v nose a ušiach a dôkladne ho opláchnite pod tečúcou vodou.

3) Po vycistení a vyschnutí nástavca opäť nasadte na telo prístroja.

4) Nasadte priečladnú krytku

Upozornenie: Pod vodou možno umývať len nástavec. Telo prístroja ani jeho časti neponárajte do žiadnej kvapaliny.

Cistenie nástavca na strihanie fúzov

1) Vyprázdnite zastrihávač

2) Pootočením nástavca odstráňte zastrihávač fúzov a dôkladne ho vycistite dodaným štetcom.

3) Po vycistení a vyschnutí nástavca opäť nasadte na telo prístroja.

4) Nasadte priečladnú krytku

Upozornenie: Nástavec na zastrihávanie fúzov je neumývateľný.

Na dlhoterminné a spokojné užívanie Vášho zastrihávača doporučujeme medzi zuby nástavce na zastrihávanie fúzov nakopkať jednu alebo dve kropky oleja. Olej dôkladne rozotrite po celej zastrihávací ploche. Použite olej na žiletky alebo olej bez kyselín. Prebytočný olej zotrite všiaľavou handričkou.

Likvidácia použitých batérií:

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku je alkalická batéria. Použitá batéria nepatrí do domového odpadu. Použité batérie odložte na miesta na to určené.

Technické údaje:

Napájanie: 1 x AA batéria

Zmena textu a technických parametrov vyhľadávaná.

PL - Maszynka do golenia włosów w nosie i uszach SYSTEMAT EL91251

Gratulujeme vybraniu produktu firmy Vaše DEDRA. Štandard SYSTEMAT to produkty pre domu a urodu. Vpravidla výhradne inovatívne produkty, ktoré sami používame. Máme nadziej, že zakúpený produkt bude slúžiť štátu cez lata.

Uwaga: Zachowaj instrukcję by wykorzystać ją w przyszłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZED PIERWSZYM UŻYCIMI DOKŁADNIE ZAPONAJ SIĘ Z INSTRUKcją OBSŁUGI URZĄDZENIA.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa między innymi:

OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO POŻARU, PORAŻENIE PRĄDEM LUB TRWAŁEGO USZKODZENIA CIAŁA.

1. Ten produkt nie może być używany przez dzieci, oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały zapoznane z instrukcją użytkowania w sposób zapewniający bezpieczną pracę i zrozumienie zagrożenia. Produkt zawiera elementy funkcjonalne i ostre części, należy trzymać go z dala od dzieci. Elementy opakowania nie są częścią produktu, niewłaściwe obchodzenie się z nimi może doprowadzić do szkody. Produkt nie jest zabawką. 2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. W przypadku użytkowania urządzenia przez dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli znajdują się w pobliżu urządzenia powinny być pod nadzorem osoby dorosłej. 3. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Konserwacja urządzenia powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji Vaše DEDRA, s.r.o.. 4. Urządzenie nadaje się wyłącznie do stosowania na obszarach suchych. Nie należy używać go na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. 5. Jeśli urządzenie wymaga naprawy należy zadzwonić do infolinii Vaše DEDRA, s.r.o. Samodzielne demontaż urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 6. Upewnij się, że włosy, palce i inne części ciała znajdują się z dala od ruchomych części urządzenia. 7. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż jest ono przeznaczone. 8. Nie należy zanurzać urządzenia lub jego elementów w wodzie. 9. W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterię. Aby uniknąć jego uszkodzenia.

ZAPONAJ SIĘ Z INSTRUKcją, URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

Przeznaczenie: Trymer jest bardzo praktycznym narzędziem, sprawdź się np. w podróży.

Produkt posiada dwie końcówki: 1) Końcówkę do przycinania włosów w nosie i uszach.

Instrukcja użytkowania:

Przed pierwszym użyciem należy umieścić w urządzeniu baterię AA

1) Odkręć osłonę korpusu ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2) Włożyć baterię.

3) Zamknij urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jak używać trymera do usuwania włosów

1) Zdejmij przezroczystą pokrywę. By włączyć urządzenie przesuń przycisk ON/ OFF w góre.

2) Urządzenie jest gotowe do pracy.

Ostrzeżenie: nie należy używać urządzenia poza zasięgiem wzroku do przycinania włosów.

Jak używać trymera do brody

1) Przekręć w lewo by odłączyć końcówkę do przycinania włosów w nosie i uszach.

2) Umieśń końcówkę do przycinania brody i przekręć w prawo.

3) Trymer jest gotowy do pracy. By włączyć urządzenie przesuń przycisk ON/ OFF w góre.

4) Teraz możesz przycinać brodę.

Czyszczenie i konserwacja:

Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wilgotnej szmatki zwilżonej letnią wodą. Nie należy używać środków ścierających, rozpuszczalników, rozcieraczników i innych żrących środków. Mogą one uszkodzić urządzenie.

Czyszczenie trymera:

1) Wyłącz urządzenie.

2) Odłącz i dokładnie opłucz pod bieżącą wodą końcówkę do przycinania włosów.

3) Po umyciu i dokładnym osuszeniu podłącz końcówkę do korpusu urządzenia.

4) Nałoż przeszroczystą osłonę na urządzenie.

Ostrzeżenie: pod bieżącą wodą można myć tylko końcówki urządzenia. Część z silnikiem nie może mieć kontaktu z jakikolwiek cieczą.

Czyszczenie i instalacja trymera

1) Wyłącz urządzenie.

2) Odłącz końcówkę do strzyżenia, następnie dokładnie oczyść ją przy pomocy szczoteczki.

3) Po wyczyszczeniu i osuszeniu umieść końcówkę w korpusie urządzenia.

4) Nałoż przeszroczystą osłonę na urządzenie.

Uwaga: końcówkę do przycinania brody można myć pod bieżącą wodą.

By urządzenie działało niezwłocznie przez dłuższy czas, należy od czasu do czasu naoliwić je jedną lub dwoma kropelami oleju. Prawidłowo rozprowadzony olej na powierzchni tnącej przedłuża działanie urządzenia. Nadmiar oleju usuń szmatką, używaj oleju bezkwasowego przeznaczonego do żyłek.

Pozbywanie się zużytych baterii:

Do urządzenia jest dołączona bateria alkaliczna. Zużyte baterie nie powinny być wyrzucone razem z odpadami gospodarczymi. Zużyte baterie wyrzucać zawsze do miejsc przeznaczonych do tego celu.

Dane techniczne:

Zasilanie: 1 bateria AA

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.