



Výrobce/Výrobca/Producent: Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 491 451 210, www.dedra.cz

SK: Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: Tel.: +48717166648, www.mojadedra.pl

CZ - Funkce

Masážní strojek bateriový { 2xAA baterie nejsou součástí dodávky}

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem

Tichý chod

Voděodolný

Spodní přepínač s funkcí změny vibračního módu- 1 0 r ůzných vibračních rychlostí

Tlačítka jsou při stisknutí osvětlena LED diodami.

Zjednodušený návod k použití:

1. Po obdržení strojku vložte 2xAA baterie {nejsou součástí dodávky}
2. Spuštění: Stiskněte spodní tlačítko. V tuto chvíli je strojek připravený k použití.
3. Pokud chcete změnit vibrační mód, stiskněte opět spodní tlačítko a dojde ke změně vibračního módu.
4. Strojek jednoduše vypnete stlačením spodního tlačítka po dobu 3 vteřin

SK - Funkcie

Masážny strejček batériový { 2xAA batérie nie sú súčasťou dodávky}

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom

Tichý chod

Vode odolný

Spodná prepínač s funkciou zmeny vibračného módu- 1 0 rôznych vibračných rýchlostí

Tlačidlá sú pri stlačení osvetlená LED diódami.

Zjednodušený návod na použitie:

1. Po obdržaní strojčeka vložte 2xAA batérie {nie sú súčasťou dodávky}
2. Spustenie: Stlačte spodné tlačidlo. V túto chvíľu je strejček pripravený na použitie.
3. Ak chcete zmeniť vibračné mód, stlačte opäť spodné tlačidlo a dojde k zmene vibračného módu.
4. Strejček jednoducho vypnete stlačením dolného tlačidla po dobu 3 sekúnd

PL - Głowne Cechy

Urządzenie do masażu {baterie 2xAA nie dołączone do zestawu}

- Prosty w obsłudze, jeden przycisk sterujący

- Cicha praca

- Wodoodporny

- Przełącznik umieszczony u dołu urządzenia zmienia intensywność wibracji 1 0 różnych prędkości wibracji

Po naciśnięciu przycisków diody LED zaświecą.

Uproszczona instrukcja obsługi:

1. Po otrzymaniu urządzenia do masażu umieść w nim 2 baterie AA {nie dołączone do zestawu}.
2. Start: Naciśnij przycisk u dołu urządzenia. Urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Jeśli chcesz zmienić tryb wibracji, naciśnij przycisk u dołu urządzenia.
4. By wyłączyć, naciśnij przycisk i trzymaj przez 3 sekundy .

INTIMWELLNESS

Upozornění / Upozornenie / Ostrzeżenie

IW8043, IW8044, IW8045, IW8046, IW8047, IW8048, IW8049, IW8050, IW8051, IW8052, IW8053, IW8054, IW23311

CZ - Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vděchnut drobných částí. Obal i upevňovací prvky nejsou součástí masážního přístroje. Před prvním použitím masážního přístroje je odstranit. Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

Prosím dodržujte následující:

- 1) Nesprávné zacházení s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozi, poničení a závažná zranění polísněním obsahem baterii. Pozorně čtěte instrukce.
- 2) Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí.
- 3) Po použití nabíječku odpojte z elektrické sítě (USB portu).
- 4) Masážní přístroj používejte pouze na vhodném a bezpečném místě.
- 5) Zabráňte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit ovládání přístroje.
- 6) Po ukončení používání, vypněte přístroj a ovladač. Vyjměte baterie.
- 7) Baterie nechte před prvním použitím plně nabít (v případě použití dobíjecích baterií).
- 8) Po ukončení používání baterii odpojte.
- 9) Specifikace, vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

Bezpečnostní pokyny: Výměnu baterii by měla provádět dospělá osoba. Nemíchejte dohromady staré a nové baterie. Nemíchejte dohromady různé typy baterii (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,.....). Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení. Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby. Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň. Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií). Dodržte správnou polaritu baterii. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Zamezte zkratou svorek napájení. Baterie nikdy nevhozujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu. Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie. Použitá baterie zlikvidujte ekologicky! Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití. Baterie do ovladače a těla přístroje nejsou součástí dodávky. Přístroj dobíjejte na bezpečném místě. Z hygienických důvodů a zachování dobrého zdraví nepůjčujte přístroj jiné osobě. Po použití přístroj bezprostředně omyjte. Přístroj je voděodolný. Používejte společně s lubrikantem na vodní bázi. Masážní oleje, tělové krémy, krémy na ruce, potravinářské oleje se nesmí používat! Může dojít k poškození přístroje. Pokus během používání necítíte pohodlně, strojek přestaňte používat. Strojek nepoužívejte, pokud jeho povrch není dostatečně hladký nebo má ostré hrany. **Přístroj skladujte mimo dosah dětí.**

Prodávající je přesvědčen, že i s přihlédnutím ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. 5. 1997, podle které nesmí spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy u smluv o dodávce zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, je nutno mezi zboží, které podléhá rychlé zkáze, resp. zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit, ohledně něhož nemůže dle § 1837 OZ, spotřebitel odstoupit od smlouvy, zahrnout také veškeré erotické pomůcky, spodní prádlo a kosmetiku, pokud nejsou v originálním obalu, neboť takového zboží s ohledem na obecně sdílené hygienické a zdravotní nároky podléhá rychlé zkáze a jeho charakter neumožňuje jeho vrácení.

Zjednodušené napsáno: 1) Na veškeré výrobky z řady INTIMWELLNESS poskytujeme klasikou dvouletou záruku na funkčnost výrobku. Tak jako na ostatní výrobky z naší nabídky.

2) Z hygienických a pochopitelných důvodů nelze u rozbalených produktů řady INTIMWELLNESS využít záruky vrácení peněz ve 30ti denní lhůtě na rozdíl od ostatních produktů z naší nabídky.

SK - Obsahuje malé části. Nebezpečnost udušenia alebo vdýchnutý drobných částí. Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou masážneho prístroja. Pred prvým použitím masážneho prístroja je odstrániť. Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

Prosím dodržujte nasledujúce:

- 1) Nesprávne zaobchádzanie s Ni-Cd batériami môže spôsobiť prehriatie, požiar, explóziu, ničeniu a závažné zranenia postriekaním obsahom batérií. Pozorne čítajte inštrukcie.
- 2) Batérie mimo dosahu vody a v suchom prostredí.
- 3) Po použití nabíjačku odpojte z elektrickej siete (USB portu)
- 4) Masážny prístroj používajte len na vhodnom a bezpečnom mieste.
- 5) Zabráňte používanie v stojatej vode alebo dažďu. Vlhkosť môže poškodiť ovládanie prístroja.
- 6) Po ukončení používania, vypnite prístroj a ovladač. Vyberte batérie.
- 7) Batérie nechajte pred prvým použitím plne nabíť (V prípade použitia dobíjajúcich batérií)
- 8) Po ukončení používania batériu odpojte
- 9) Špecifikácia, vlastnosti, farba a obsah sa môžu oproti obalu líšiť.

Bezpečnostné pokyny: Výměnu baterii by mala vykonávať dospelá osoba. Nemiešajte dohromady staré a nové batérie. Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni-Cd,). Nenabíjajte!né batérie sa nesmú dobíjať. Dobíjacie batérie vyberte z prístroja len pre potreby dobíjanie. Dobíjacie batérie sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospeljej osoby. Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané zároveň. Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií). Dodržte správnu polaritu batérií. Vybité batérie vyberte z prístroja. Zamedzte skratu svoriek napájania. Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa! Hrozí riziko výbuchu a / alebo vytečenu obsahu. Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie. Použitá batérie zlikvidujte ekologicky! Tieto informácie si prosím ponechajte pre budúce použitie. Batérie do ovládača a prístroja nie sú súčasťou dodávky. Prístroj dobíjajte na bezpečnom mieste. Z hygienických dôvodov a zachovanie dobrého zdravia nepožičiavajte prístroj inej osobe. Po použití prístroj bezprostredne omyte. Prístroj je vode odolný. Použíajte spoločne s lubrikantom na vodnej bázy. Masážne oleje, telové krémy, krémy na ruky, potravinárske oleje sa nesmie používať! Môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Pokus počas používania necítite pohodlne, strojček prestaňte používať. Strojček nepoužívajte ak jeho povrch nie je dostatočne hladký alebo má ostré hrany. **Přístroj skladujte mimo dosahu dětí.**

Podľa smernice EU L 144/19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV 4. 6. 1997. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES zo dňa 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za „Tovar zvláštného charakteru“ a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň u ktoré sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intimných partiách.

Zjednodušené napsané: 1) Na všetky výrobky z radu INTIMWELLNESS poskytujeme klasikú dvojočnú záruku na funkčnosť výrobku. Tak ako na ostatné výrobky z našej ponuky.

2) Z hygienických a pochopiteľných dôvodov nie je možné pri rozbalených produktov radu INTIMWELLNESS využiť záruky vrátenia peňazí v 30tič dennej lehote na rozdiel od ostatných produktov z našej ponuky.

PL - Zawiera małe elementy. Powstaje ryzyko zadławienia lub uduszenia przez wdychnięcie drobnych części. Opakowanie i mocujące elementy nie są częścią urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie do masażu z opakowania. Opakowanie i instrukcja obsługi należy zatrzymać na później.

Proszymy o przestrzeganie następujących zasad:

- 1) Niewłaściwa obsługa baterii Ni-Cd można spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, zniszczenie i poważnych obrażeń przez wyciek substancji zawierająca baterie.Zawsze należy zapoznać się z instrukcją.
- 2) Baterie należy przechowywać poza zasięgiem wody w suchym miejscu.
- 3) Po użyciu należy odłączyć ładowarkę od sieci (port USB)
- 4) Urządzenia do masażu używaj tylko na odpowiednim i bezpiecznym miejscu.
- 5) Nie należy stosować w stojącej wodzie lub deszczu. Wilgoć może uszkodzić sterowanie urządzenia.
- 6) Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie przyciskiem. Wyjmij baterię.
- 7) Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterie (W przypadku użycia akumulatorów)
- 8) Po użyciu odłącz akumulator
- 9) Specyfikacja, właściwości, kolor i zawartość mogą się różnić w porównaniu do opakowania.

Instrukcje bezpieczeństwa: Wymiana akumulatorow jest dozwolona tylko osobie dorosłej. Nie należy kombinować ze sobą starych i nowych baterii. Nie należy korzystać w tym samym momencie z różnych typów baterii (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd,). Baterie nie wolno ładować. Akumulatory usuń tylko w przypadku ich ładowania. Akumulatory mogą być ładowane tylko w obecności osoby dorosłej. Różne rodzaje, nowe i stare baterie nie mogą być używane jednocześnie. Można stosować baterie tych samych lub podobnych rodzajach (zgodnie z zaleceniami producenta baterii). Zachowaj właściwą bieżunosowość baterii. Wyjmij zużyte baterie z urządzenia. Unikaj zwarcia końcówek mocy. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Ryzyko wybuchu i / lub wycieków. Przed długotrwałym wyłączeniem urządzenia należy wyjąć baterie. Zużyte baterie zlikwiduj ekologicznie. Informacje prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości. Opakowanie nie zawiera baterie pilota (typ 23A). Urządzenie ładuj w bezpiecznym miejscu. Ze względów higienicznych i utrzymania dobrego stanu zdrowia nie pożyczycjaj urządzenie innej osobie. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy natychmiast go wytrzeć. Obudowa urządzenia jest wodoodporna (nie dotyczy pilota). Używaj razem z lubrykantem na podstawie wodnej. Olejki do masażu, kremy do ciała, kremy do rąk, oleje jadalne nie należy stosować! Mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Jeśli nie czujesz się pewnie w trakcie użytkowania, przestań używać urządzenie. Nie używaj urządzenie, jeśli powierzchnia nie jest gładka lub ma ostre krawędzie.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sprzedający jest przekonany, że w odniesieniu do wyjątkow od prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w art. 16 dyrektywy 2011/83/UE, implementowanego do art. 38 upk, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej pozaokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:Artykul 5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Przetłumaczone po prostu: 1) Do wszystkich produktów z serii INTIMWELLNESS świadczymy klasyczną dwuletnią gwarancję na funkcjonalność produktu. Podobnie jak w przypadku innych produktów z naszej oferty.

2) Z oczywistych i higienicznych względów, nie jest możliwe u rozpakowanych produktów z serii INTIMWELLNESS gwarantować zwrot pieniędzy w terminie 30 dni, w przeciwieństwie do innych nami oferowanych produktów.

