

# PARFUMIA



EL39901

## CZ- Aroma difuzér

### Vlastnosti:

Input: DC5.0V/1A  
Rated Power: ≤ 6.5W  
Current: ≤ 850mA  
Max. kapacita: 120ml

### Popis přístroje:



### Způsob použití:

Sejměte horní část přístroje. Do nádržky nalijte vodu s parfémovou esencí o max. objemu 120ml.

**Max. povolené množství nikdy nepřekračujte, může dojít ke zranění a poškození přístroje.**

#### Aromaterapie:

Přístroj spusťte krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Přístroj začne generovat mlhu. Opětovným krátkým stisknutím ON/OFF přístroj opět vypnete.

#### Osvětlení:

Dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF aktivujete osvětlení. Opětovným stisknutím tlačítka osvětlení deaktivujete.

#### Aromaterapie a osvětlení:

Přístroj spusťte krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Přístroj začne generovat mlhu. Dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF aktivujete osvětlení.

### Upozornění:

Přístroj je vybaven automatickou ochranou proti poškození pro případ, že v přístroji není detekovaná voda.

Použijte prosím pouze DC5V-1A adaptér jinak nebude přístroj správně pracovat nebo dojde k jeho poškození.

Ultrazvukový generátor mlhy během provozu přístroje vydává zvuk. Jedná se o přirozený jev, který není závadou.

### Varování!:

**1.** Tento produkt je omezen na rozsah použití specifikovaný v tomto návodu. **2.** Úpravy tohoto produktu jsou zakázány. Pokud potřebujete opravu, kontaktujte výrobce. **3.** Napájecí kabel záměrně nezkrucujte ani nenatahujte. Neumisťujte napájecí kabel anebo výrobek na místa s vysokou teplotou. Nepoužívejte těžké předměty ke siláčování nebo upínání napájecího kabelu. **4.** Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej. **5.** Tento výrobek není vodotěsný, prosím neskladujte tento výrobek na vlhkých místech, jako jsou koupelny, šatny, skleníky atd. **6.** Aby byla zajištěna hygiena, musí být voda v nádržce po každém použití zcela vyлита, nádržka opláchnuta, poté povrch osušte měkkým hadříkem. **7.** Aromaterapeutické oleje mohou způsobit skvrny, v případě náhodného rozlití by měly být okamžitě vysušeny měkkým hadříkem. **8.** Nezakrývejte jednotku, neblokujte výstup mlhy a nechte mlhu foukat přímo na nábytek, oblečení, stěny atd. **9.** Chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah elektronických zařízení, jako jsou počítače, TV a audio zařízení. **10.** Výrobek mějte vždy na stabilním rovném povrchu, nepokládejte na koberec. **11.** S výrobkem nehýbejte, když je jednotka v provozu. **12.** Tento výrobek by měl být umístěn mimo dosah dětí a děti by měly být správně poučeny, nepoužívejte tento výrobek jako hračku. **13.** Děti a starší lidé, kteří ztratili schopnost postarat se o sebe, by měli používat toto zařízení pod dohledem dospělé osoby, aby se předešlo nehodám. **14.** Obsahuje ostré a funkční části, chraňte před dětmi. Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

### Údržba:

Pokud byl výrobek používán 5 - 6krát nebo 3-5 dní, při výměně za novou parfémovou esenci nebo když jej delší dobu nepoužíváte, vyčistěte výrobek následujícím způsobem:

**1.** Vypněte a odpojte výrobek, sejměte kryt. **2.** Vylijte zbývající vodu z vodní nádrže ze strany odtoku, mimo výdech mlhy. **3.** K čištění vnější a vnitřku jednotky použijte vlhký hadřík s čistou vodou nebo zředěným jemným kuchyňským saponátem. Chcete-li vyčistit ultrazvukový vibrační mechanismus, jemně použijte navlhčenou vatovou tyčinku k odstranění nahromaděného oleje. **4.** K čištění vnější nebo boční strany produktu **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky na bázi chlóru, kyselin (ocet) nebo enzymů. **5.** Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel, vylijte veškerou vodu, vyčistěte zbytkovou vodu uvnitř i vně výrobku a uložte jej v suchém prostředí.

#### Pokud produkt nepracuje správně, prostudujte si následující:

<b>Žádné množství páry</b>	1. V nádržce není žádná tekutina 2. Přístroj není řádně připojen ke zdroji napětí
<b>Žádné nebo abnormální množství páry</b>	1. V nádržce není dostatek vody nebo je hladina nad ukazatelem max. hladiny v nádržce 2. Ve výdechu mlhy jsou nečistoty 3. Přívod vzduchu ve spodu přístroje je zanešený.
<b>Únik tekutiny</b>	1. Horní kryt přístroje není dobře nasazen na nádržce. 2. Příliš nízká teplota nebo vysoká vlhkost může způsobovat kondenzaci v kapky.

### Součást balení:

Aroma difuzér x1, USB-C kabel x1, Návod x1

### Náhodný únik tekutiny:

V případě nárazu, převrácení nebo pádu jednotky během používání postupujte podle níže uvedených kroků, abyste předešli poruše:

1. Odpojte jednotku a sejměte horní kryt.
2. Vylijte veškerou zbývající vodu z vodní nádrže ze strany odtoku, směrem od výstupu mlhy.
3. Jemně jednotku zatřeste, aby se z vnitřku mechanismu odstanila veškerá voda, a poté nechte jednotku alespoň 24 vyschnout.



DQ702

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU, CZ.  
+420 499 599 577, www.dedra.cz.  
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk, PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl