

Manual - POWERBANK 10000 mAh



1. Tlačítko ON/OFF / Przycisk ON/OFF
2. Výstup USB / Wyjście USB
3. Vstup micro USB / Wejście micro USB
4. LED světlo / Światło LED

CZ

Nabíjení powerbanky:

1. Před prvním použitím nabijte powerbanku III
2. Vložte USB kabel do micro USB konektoru (3) a připojte k USB nabíječce 5V. Rozsvítí se displej s ukazatelem kapacity.
3. Nabíjení je ukončeno jakmile dosáhne 100%.

Zapnutí/ vypnutí

Pro zapnutí powerbanky stiskněte tlačítko ON/OFF (1).

Pro vypnutí powerbanky podržte tlačítko ON/OFF (1) po dobu 3 s.

Power banka se automaticky vypne po uplynutí cca 1 minuty po vytáhnutí USB kabelu a ukončení nabíjení.

Používání powerbanky

Připojte USB kabel do výstupu USB (2) a poté připojte zařízení, které chcete nabíjet. Rozsvítí se displej s kapacitou baterie.

Možno nabíjet 2 zařízení současně.

LED světlo

Pro zapnutí/vypnutí LED světla stiskněte 2 x tlačítko ON/OFF (1).

Doporučení

Doporučujeme používat originální USB kabel a nabíječku (micro USB) od vašeho telefonu.

Jednou za 3 měsíce doporučujeme vybit a nabít pro zachování maximální životnosti a kapacity baterie. Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme nabít na 50%-80% a uskladnit.

Upozornění

Nenabíjejte powerbanku z powerbanky.

Kapacita baterie se postupem času snižuje.

Doporučujeme odpojit všechny kabely pokud powerbanku nepoužíváte.

Nevhazujte powerbanku do ohně. Může dojít k požáru, explozi a úniku toxického plynu.

Uchovávejte powerbanku v chladném a suchém prostředí.

Powerbanku nerozebírejte.

Tento produkt není vhodný pro použití osobami se zdravotním postižením.

Děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

SK

Nabíjanie powerbanky:

1. Pred prvým použitím nabite powerbanku III

2. Vložte USB kábel do micro USB konektoru (3) a pripojte k USB nabíjačke 5V. Rozsvítí sa displej s ukazovateľom kapacity.

3. Nabíjanie je ukončené akonáhle dosiahne 100%.

Zapnutí/ vypnutí

Pre zapnutie powerbanky stlačte tlačidlo ON/OFF (1).

Pre vypnutie powerbanky podržte tlačidlo ON/OFF (1) po dobu 3 sekúnd.

Powerbanka sa automaticky vypne po uplynutí cca 1 minúty po vytiahnutí USB káblu a ukončení nabíjania.

Používania powerbanky

Pripojte USB kábel do výstupu USB (2) a potom pripojte zariadenie, ktoré chcete nabíjať.

Rozsvítí sa displej s kapacitou batérie.

Možno nabíjať 2 zariadenia súčasne.

LED svetlo

Pre zapnutie/vypnutie LED svetla stlačte 2 x tlačidlo ON/OFF (1).

Odporúčenie

Odporúčame používať originálny USB kábel a nabíjačku (micro USB) od vášho telefónu.

Raz za 3 mesiace odporúčame úplne vybit a nabíť pre zachovanie maximálnej životnosti a kapacity batérie. Pri dlhodobom nepoužívaní odporúčame nabíť na 50% - 80% a uskladniť.

Upozornenie

Nenabíjajte powerbanku z powerbanky.

Kapacita batérie sa postupom času znižuje.

Odporúčame odpojiť všetky káble ak powerbanku nepoužívate.

Nevhadzujte powerbanku do ohňa. Môže dôjsť k požiaru, explozii a úniku toxického plynu.

Uchovávajte powerbanku v chladnom a suchom prostredí.

Powerbanku nerozoberajte.

Tento produkt nie je vhodný pre použitie osobami so zdravotným postihnutím.

Deti môžu používať len pod dozorom dospelšej osoby.

PL

Ładowanie powerbanku:

1. Przed pierwszym użyciem naładuj powerbank

2. Włóż kabel USB do złącza micro USB (3) i połącz z ładowarką USB 5V.

Zaświeci się wyświetlacz ze wskaźnikiem pojemności.

3. Ładowanie jest zakończone, gdy osiągnie 100%.

Włączenie / Wylączenie

W celu włączenia powerbanku naciśnij przycisk ON / OFF (1).

W celu wyłączenia powerbanku przytrzymaj przycisk ON / OFF (1) przez 3 s.

Powerbank wyłączy się automatycznie po upłynięciu ok. 1 minuty od odłączenia kabla USB i ukończenia ładowania.

Korzystanie z powerbanku

Podłącz kabel USB do wyjścia USB (2), a następnie podłącz urządzenie, które chcesz naładować.

Uruchomi się wyświetlacz ukazujący pojemność baterii.

Możesz ładować 2 urządzenia jednocześnie.

Światło LED

Aby włączyć / wyłączyć diodę LED naciśnij dwukrotnie przycisk ON / OFF (1).

Zalecenia

Zalecamy używanie oryginalnego kabla USB i ładowarki (micro USB) od telefonu.

Raz na 3 miesiące zalecamy rozładowanie i naładowanie dla zachowania

maksymalnej żywotności i pojemności baterii.

Przy długotrwałym nieużytkowaniu zalecamy naładowanie w 50% - 80% i przechowywanie.

Ostrzeżenie

ie ładuj powerbanku powerbankiem.

Pojemność akumulatora zmniejsza się z biegiem czasu.

Zalecamy odłączenie wszystkich kabli, jeśli nie korzystasz z powerbanku.

Nie wrzucaj powerbanku do ognia. Może dojść do pożaru, wybuchu i wycieku toksycznego gazu.

Urządzenie przechowuj w chłodnym i suchym otoczeniu.

Nie demontuj powerbanku.

Ten produkt nie nadaje się do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Dzieci mogą z niego korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.