DEDRA

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

INTIMWELLNESS Nicola

IW8605
FT-7C025

CZ - Funkce:
Masážní strojek bateriový (2xAA baterie nejsou součástí dodávky)
Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
Tichý chod
Voděodolný
Spodní přepínač s funkcí změny vibračního módu- 7 různých vibračních rychlostí
Tlačítka jsou při stisknutí osvětlena LED diodami.

Zjednodušený návod k použití:
1. Po obdržení strojku vložte 2xAA baterie (nejsou součástí dodávky)
2. Spuštění: Stiskněte spodní tlačítko po dobu 3 vteřin. V tuto chvíli je strojek připravený k použití.
3. Pokud chcete změnit vibrační mód, stiskněte opět spodní tlačítko a dojde ke změně vibračního módu.
4. Strojek jednoduše vypnete stlačením spodního tlačítka po dobu 3 vteřin

SK - Funkcie:
Masážny strojček batériový (2xAA batérie nie sú súčasťou dodávky)
Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
Tichý chod
Vode odolný
Spodná prepínač s funkciou zmeny vibračného módu- 7 rôznych vibračných rýchlostí
Tlačidlá sú pri stlačení osvetlená LED diódami.

Zjednodušený návod na použitie:
1. Po obdŕžaní strojčeka vložte 2xAA batérie (nie sú súčasťou dodávky)
2. Spustenie: Stlačte spodné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. V túto chvíľu je strojček pripravený na použitie.
3. Ak chcete zmeniť vibračné mód, stlačte opäť spodné tlačidlo a dôjde k zmene vibračného módu.
4. Strojček jednoducho vypnete stlačením dolného tlačidla po dobu 3 sekúnd

PL - Opis:
Urządzenie do masażu (baterie 2xAA nie dołączone do zestawu)
Prosty w obsłudze, jeden przycisk sterujący
Cicha praca
Wodoodporny
Przełącznik umieszczony u dołu urządzenia zmienia intensywność wibracji 7 różnych prędkości wibracji
Po naciśnięciu przycisków diody LED zaświecą.

Uproszczona instrukcja obsługi:
1. Po otrzymaniu urządzenia do masażu umieść w nim 2 baterie AA (nie dołączone do zestawu).
2. Start: Naciśnij przycisk u dołu urządzenia i przytrzymaj przez 3 sekundy. Urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Jeśli chcesz zmienić tryb wibracji, naciśnij przycisk u dołu urządzenia.
4. By wyłączyć, naciśnij przycisk i trzymaj przez 3 sekundy.

INTIMWELLNESS

Upozornění / Upozornenie / Ostrzeżenie

IW8595, IW8596, IW8597, IW8598, IW8599, IW8600, IW8601, IW8602, IW8603, IW8604, IW8605, IW8606, IW8607, IW8608

CZ - Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnut drobných částí. Obal i upevňovací prvky nejsou součástí masážního přístroje. Před prvním použitím masážního přístroje je odstraňte. Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.
Prosím dodržujte následující:
1) Nesprávné zacházené s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozi, poničení a závažná zranění potřísněním obsahem baterií. Pozorně čtěte instrukce.
2) Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí.
3) Po použití nabíječku odpojte z elektrické sítě (USB portu).
4) Masážní přístroj používejte pouze na vhodném a bezpečném místě.
5) Zabraňte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit ovládání přístroje.
6) Po ukončení používání, vypněte přístroj a ovladač. Vyjměte baterie.
7) Baterie nechte před prvním použitím plně nabít (v případě použití dobíjecích baterií). 8) Po ukončení používání baterii odpojte.
9) Specifikace, vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

Bezpečnostní pokyny: Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba. Nemíchejte dohromady staré a nové baterie. Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....). Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení. Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby. Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň. Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií). Dodržte správnou polaritu baterií. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Zamezte zkratu svorek napájení. Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu. Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie. Použité baterie zlikvidujte ekologicky! Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití. Baterie do ovladače a těla přístroje nejsou součástí dodávky. Přístroj dobíjejte na bezpečném místě. Z hygienických důvodů a zachování dobrého zdraví nepůjčujte přístroj jiné osobě. Po použití přístroj bezprostředně omyjte. Přístroj je voděodolný. Používejte společně s lubrikantem na vodní bázi z naší řady INTIMWELLNESS. Masážní oleje, tělové krémy, krémy na ruce, potravinářské oleje se nesmí používat! Může dojít k poškození přístroje. Pokus během používání necítíte pohodlně, strojek přestaňte používat. Strojek nepoužívejte, pokud jeho povrch není dostatečné hladký nebo má ostré hrany.
Přístroj skladujte mimo dosah dětí.

Prodávající je přesvědčen, že i s přihlédnutím ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. 5. 1997, podle které nesmí spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy u smluv o dodávce zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, je nutno mezi zboží, které podléhá rychlé zkáze, resp. zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit, ohledně něhož nemůže dle § 1837 OZ, spotřebitel odstoupit od smlouvy, zahrnout také veškeré erotické pomůcky, spodní prádlo a kosmetiku, pokud nejsou v originálním obalu, neboť takovéto zboží s ohledem na obecně sdílené hygienické a zdravotní nároky podléhá rychlé zkáze a jeho charakter neumožňuje jeho vrácení.
Zjednodušeně napsáno: 1) Na veškeré výrobky z řady INTIMWELLNESS poskytujeme klasickou dvouletou záruku na funkčnost výrobku. Tak jako na ostatní výrobky z naší nabídky.
2) Z hygienických a pochopitelných důvodů nelze u rozbalených produktů řady INTIMWELLNESS využít záruky vrácení peněz ve 30ti denní lhůtě na rozdíl od ostatních produktů z naší nabídky.

SK - Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia alebo vdýchnutý drobných častí. Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou masážneho prístroja. Pred prvým použitím masážneho prístroja je odstráňte. Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.
Prosím dodržujte nasledujúce:
1) Nesprávne zaobchádzanie s Ni-Cd batériami môže spôsobiť prehriatie, požiar, explóziu, ničeniu a závažné zranenia postriekaním obsahom batérií. Pozorne čítajte inštrukcie.
2) Batérie mimo dosahu vody a v suchom prostredí.
3) Po použití nabíjačku odpojte z elektrickej siete (USB portu)
4) Masážny prístroj používajte len na vhodnom a bezpečnom mieste.
5) Zabráňte používanie v stojatej vode alebo dažďu. Vlhkosť môže poškodiť ovládanie prístroja.
6) Po ukončení používania, vypnite prístroj a ovládač. Vyberte batérie.
7) Batérie nechajte pred prvým použitím plne nabiť (V prípade použitia dobíjacích batérií)
8) Po ukončení používania batériu odpojte
9) Špecifikácia, vlastnosti, farba a obsah sa môžu oproti obalu líšiť.

Bezpečnostné pokyny: Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba. Nemiešajte dohromady staré a nové batérie. Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni-Cd, ...). Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať. Dobíjacie batérie vyberte z prístroja len pre potreby dobíjanie. Dobíjacie batérie sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospelej osoby. Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané zároveň. Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií). Dodržte správnu polaritu batérií. Vybité batérie vyberte z prístroja. Zamedzte skratu svoriek napájanie. Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa! Hrozí riziko výbuchu a / alebo vytečeniu obsahu. Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie. Použité batérie zlikvidujte ekologicky! Tieto informácie si prosím ponechajte pre budúce použitie. Batérie do ovládača a pristroja nie sú súčasťou dodávky. Prístroj dobíjajte na bezpečnom mieste. Z hygienických dôvodov a zachovanie dobrého zdravia nepožičiavajte prístroj inej osobe. Po použití prístroj bezprostredne omyte. Pristroj je vode odolný. Používajte spoločne s lubrikantom na vodnej bázy z našej rady INTIMWELLNESS.. Masážne oleje, telové krémy, krémy na ruky, potravinárske oleje sa nesmie používať! Môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Pokus počas používania necítite pohodlne, strojček prestaňte používať. Strojček nepoužívajte ak jeho povrch nie je dostatočné hladký alebo má ostré hrany. **Prístroj skladujte mimo dosahu detí.**

Podľa smernice EU L 144/19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4. 6. 1997. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES zo dňa 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za „Tovar zvláštneho charakteru" a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň u ktoré sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách.
Zjednodušene napísané: 1) Na všetky výrobky z radu INTIMWELNESS poskytujeme klasickú dvojročnú záruku na funkčnosť výrobku. Tak ako na ostatné výrobky z našej ponuky.
2) Z hygienických a pochopiteľných dôvodov nie je možné pri rozbalených produktov radu INTIMWELNESS využiť záruky vrátenia peňazí v 30tich dennej lehote na rozdiel od ostatných produktov z našej ponuky.

PL - Zawiera małe elementy. Powstaje ryzyko zadławienia lub uduszenia przez wdechnięcie drobnych części. Opakowanie i mocujące elementy nie są częścią urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie do masażu z opakowania. Opakowanie i instrukcja obsługi nalezy zatrymać na później.

Proszimy o przestrzeganie następujących zasad:
1) Niewłaściwa obsługa baterii Ni-Cd można spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, zniszczenie i poważnych obrażeń przes wyciek substancji zawierająca baterie.Zawsze należy zapoznać się z instrukcją.
2) Baterie należy przechowywać poza zasięgiem wody w suchym miejscu.
3) Po użyciu należy odłączyć ładowarkę od sieci (port USB)
4) Urządzenia do masażu uzywaj tylko na odpowiednim i bezpiecznym miejscu.
5) Nie nalezy stosować w stojącej wodzie lub deszczu. Wilgoć może uszkodzic sterowanie urządzenia.
6) Po zakończeniu pracy, wyłąć urządzenie przyciskiem. Wyjmij baterię.
7) Przed pierwszym użyciem w pelni naladuj baterie (W przypadku uzycia akumulatorów)
8) Po użyciu odłącz akumulator
9) Specifikacja, właściwości, kolor i zawartość mogą się różnić w porównaniu do opakowania.

Instrukcje bezpieczeństwa: Wymiana akumulatorow jest dozwolona tylko osobie dorosłej. Nie należy kombinować ze sobą starych i nowych baterii. Nie należy korzystac w tym samym momencie z różnych typów baterii (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd, ...). Baterie nie wolno ładować. Akumulatory usuń tylko w przypadku ich ładowania. Akumulatory mogą być ładowane tylko w obecności osoby dorosłej. Różne rodzaje, nowe i stare baterie nie mogą być używane jednocześnie. Można stosować baterie tych samych lub podobnych rodzajach (zgodnie z zaleceniami producenta baterii). Zachowaj właściwą biegunowość baterii. Wyjmi zużyte baterie z urządzenia. Unikaj zwarciu końcówek mocy. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Ryzyko wybuchu i / lub wycieków. Przed długotrwałym wyłączeniem urządzenia należy wyjąć baterie. Zużyte baterie zlikwiduj ekologicznie. Informacje prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości. Opakowanie nie zawiera baterie pilota (typ 23A). Urządzenie ładuj w bezpiecznym miejscu. Ze względów higienicznych i utrzymania dobrego stanu zdrowia nie pożyczyćaj urządzenie innej osobie. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy natychmiast go wytrzeć. Obudowa urządzenia jest wodoodporna (nie dotyczy pilota). UUżywaj razem z lubrykantem na podstawie wodnej z naszym żelem nawilżającym z serii INTIMWELLNESS. Olejki do masażu, kremy do ciała, kremy do rąk, oleje jadalne nie należy stosować! Mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli nie czujesz się pewnie w trakcie użytkowania, przestań używać urządzenie.
Nie używaj urządzenie, jeśli powierzchnia nie jest gładka lub
ma ostre krawędzie.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sprzedajacy jest przekonany, ze w odniesieniu do wyjątkow od prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w art. 16 dyrektywy 2011/83/UE, implementowanego do art. 38 upk, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej pozalokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:Artykul 5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
Przetłumaczone po prostu: 1) Do wszystkich produktów z serii INTIMWELNESS świadczymy klasyczną dwuletnią gwarancję na funkcjonalność produktu. Podobnie jak w przypadku innych produktów z naszej oferty.
2) Z oczywistych i higienicznych względów, nie jest możliwe u rozpakowanych produktów z serii INTIMWELNESS gwarantować zwrot pieniędzy w terminie 30 dni, w przeciwieństwie do innych nami oferowanych produktów.