

EL40311

LATTEFINO

MILKFROTHER



CZ | Návod k použití

SK | Návod na použitie

PL | Instrukcja użycia

HU | Használati útmutató

RO | Instrucțiuni de utilizare

DE | Gebrauchsanweisung

CZ

Napěňovač mléka LATTEFINO

Návod k použití:

Stisknutím tlačítka ON/OFF (obr.1) zapnete výrobek, rozsvítí se modré světlo.

Po zapnutí pracuje výrobek na nízkou rychlost. Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF můžete přepínat rychlost ze střední na vysokou.

Výrobek je vhodný pro teplé i studené tekutiny. Zvolte vhodnou rychlost (nízká, střední, vysoká) pro dosažení ideálního napěnění různých tekutin (mléko, káva, čokoláda, džus, vejce apod.). **Pozor, obsah může z nádoby vystříknout.**

Při použití větší nádoby umístěte míchací hlavici ke dnu nádoby pro lepší výsledky pění.

Nabíjení: Během nabíjení svítí červené světlo, po plném nabití zelené světlo. Úplné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Pro nabíjení použijte USB-C kabel, Podporované výstupní napětí: DC 5V, proud méně než 0,5A.

Technické parametry

Typ baterie: 1200 mAh, Nabíjecí napětí: 5 V, Nabíjecí proud: 0,5 A

Doba provozu: cca 1 hodina při vysoké rychlosti, cca 1,5 hodiny při střední/nízké rychlosti

(Doba míchání je obecně nevhodnější do 5 minut. Delší používání může poškodit výkon motoru a zkrátit životnost baterie. Výkon baterie je ovlivněn stářím baterie a počtem nabíjecích cyklů). Doba nabíjení: 3 hodiny

Pokyny k sestavení:

Míchací tyč a hlavní tělo napěňovače mléka by měly být používány jako jeden celek. Míchací tyč odděluje od hlavního těla pouze v případě potřeby důkladného čištění.

Standardní postup demontáže:

Postavte napěňovač mléka na stabilní rovný povrch nebo pevně držte hlavní tělo v ruce. Jemně vytáhněte míchací tyč směrem nahoru, aby se oddělila od hlavní jednotky. Při vytahování s tyčí nekývejte ani ji neotáčejte.

Nepoužívejte nástroje k uchopení šlehací hlavice nebo tyče, protože by mohlo dojít k deformaci. Před manipulací můžete tyč obalit měkkým hadříkem.

Standardní postup montáže:

Zarovnejte spojovací konec míchací tyče s otvorem hnací hřídele na hlavním těle napěňovače a zasuňte ji přímo dolů. Jakmile ucítíte odpor, znamená to správnou instalaci. Ujistěte se, že je pevně usazena.

Čištění, údržba a skladování:

Po použití vždy výrobek ihned očistěte. Všechny části, které přicházejí do kontaktu s mlékem, čistěte teplou vodou nebo jemným čistícím prostředkem a poté důkladně opláchněte. Nedovolte, aby se voda dostala do hlavní jednotky napěňovače mléka. Všechny části důkladně osušte měkkým hadříkem. Skladujte na suchém místě při teplotě nižší než 30 °C

Děkujeme za používání našich výrobků. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. **Tento výrobek není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí, aby nedošlo ke zranění.**

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

SK

Napěňovač mlieka LATTEFINO

Návod na použitie:

Stlačením tlačidla ON/OFF (obr.1) zapnete výrobok, rozsvieti sa modré svetlo.

Po zapnutí pracuje výrobok na nízkej rýchlosti. Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF môžete prepínať rýchlosť zo strednej na vysokú.

Výrobok je vhodný na teplé aj studené tekutiny. Zvoľte vhodnú rýchlosť (nízka, stredná, vysoká) na dosiahnutie ideálneho napenenia rôznych tekutín (mlieko, káva, čokoláda, džús, vajcia a pod.). **Pozor, obsah môže z nádoby vystreknúť.**

Pri použití väčšej nádoby umiestnite miešaciu hlavicu ku dnu nádoby pre lepšie výsledky penenia.

Nabíjanie: Počas nabíjania svieti červené svetlo, po úplnom nabití zelené svetlo. Úplné nabitie trvá približne 3 hodiny. Na nabíjanie použite USB-C kábel, podporované výstupné napätie: DC 5V, prúd menej ako 0,5A.

Technické parametre

Typ batérie: 1200 mAh, Nabíjacie napätie: 5 V, Nabíjací prúd: 0,5 A

Doba prevádzky: cca 1 hodina pri vysokej rýchlosti, cca 1,5 hodiny pri strednej/nízkej rýchlosti

(Doba miešania je všeobecne najvhodnejšia do 5 minút. Dlhšie používanie môže poškodiť výkon motora a skrátiť životnosť batérie. Výkon batérie je ovplyvnený vekom batérie a počtom nabíjacích cyklov). Doba nabíjania: 3 hodiny

Pokyny na zostavenie:

Miešacia tyč a hlavné telo naparovača mlieka by mali byť používané a skladované ako jeden celok. Miešaciu tyč oddeľujte od hlavného tela len v prípade potreby dôkladného čistenia.

Štandardný postup demontáže: Postavte naparovač mlieka na stabilný rovný povrch alebo pevne držte hlavné telo v ruke. Jemne vytiahnite miešaciu tyč smerom nahor, aby sa oddelila od hlavnej jednotky. Pri vyťahovaní s tyčou nekývajte ani ju neotáčajte. Nepoužívajte nástroje na uchopenie šlahacej hlavice alebo tyče, pretože by mohlo dôjsť k deformácii. Pred manipuláciu môžete tyč obaliť mäkkou handričkou.

Štandardný postup montáže: Zarovnajte spojovací koniec miešacej tyče s otvorom hnacej hriadele na hlavnom tele naparovača a zasunite ju priamo dole. Akonáhle ucítite odpor, znamená to správnu inštaláciu. Uistite sa, že je pevne usadená.

Čistenie, údržba a skladovanie: Po použití vždy výrobok ihneď očistite. Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s mliekom, čistite teplou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom a potom dôkladne opláchnite. Nedovoľte, aby sa voda dostala do hlavnej jednotky naparovača mlieka. Všetky časti dôkladne osušte mäkkou handričkou. Skladujte na suchom mieste pri teplote nižšej ako 30 °C

Ďakujeme za používanie našich výrobkov. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte. **Tento výrobok nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí, aby nedošlo k zraneniu.**

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevenciu potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

PL

Spieniacz do mleka LATTEFINO

Instrukcja obsługi:

Naciśnięcie przycisku ON/OFF (rys.1) włącza urządzenie, zapala się niebieskie światło.

Po włączeniu urządzenie pracuje na niskiej prędkości. Powtarzając naciśnięcie przycisku ON/OFF, można przełączać prędkość ze średniej na wysoką.

Urządzenie nadaje się do gorących i zimnych płynów. Wybierz odpowiednią prędkość (niską, średnią, wysoką), aby uzyskać idealną piankę z różnych płynów (mleko, kawa, czekolada, sok, jajka itp.). **Uwaga, zawartość może wypłynąć z pojemnika.**

Przy użyciu większego pojemnika umieść końcówkę mieszającą na dnie pojemnika, aby uzyskać lepsze efekty spieniania.

Ładowanie: Podczas ładowania świeci się czerwone światło, po pełnym naładowaniu zielone światło. Pełne naładowanie trwa około 3 godziny. Do ładowania użyj kabla USB-C. Obsługiwane napięcie wyjściowe: DC 5V, prąd poniżej 0,5A.

Dane techniczne

Typ baterii: 1200 mAh, Napięcie ładowania: 5 V, Prąd ładowania: 0,5 A

Czas pracy: ok. 1 godzina przy wysokiej prędkości, ok. 1,5 godziny przy średniej/niskiej prędkości

(Czas mieszania jest zazwyczaj najodpowiedniejszy do 5 minut. Dłuższe użytkowanie może uszkodzić wydajność silnika i skrócić żywotność baterii. Wydajność baterii zależy od jej wieku i liczby cykli ładowania). Czas ładowania: 3 godziny

Instrukcje montażu:

Pręt mieszający i główna część spieniacza do mleka powinny być używane i przechowywane jako całość. Pręt mieszający oddzielać od głównej części tylko w przypadku konieczności dokładnego czyszczenia.

Standardowa procedura demontażu: Postaw spieniacz do mleka na stabilnej, równej powierzchni lub mocno trzymaj główną część w ręce. Delikatnie wyciągnij pręt mieszający do góry, aby oddzielić go od głównej jednostki. Podczas wyciągania nie kołysz ani nie obracaj prętem. Nie używaj narzędzi do chwytania końcówki ubijającej lub pręta, ponieważ może to spowodować ich odkształcenie. Przed manipulacją możesz owinąć pręt miękką ściereczką.

Standardowa procedura montażu: Wyrównaj końcówkę pręta mieszającego z otworem wału napędowego w głównej części spieniacza i wsuń ją bezpośrednio w dół. Kiedy pocujesz opór, oznacza to prawidłową instalację. Upewnij się, że jest dobrze osadzona.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie: Po użyciu zawsze natychmiast wyczyść urządzenie.

Wszystkie części mające kontakt z mlekiem czyść ciepłą wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym, a następnie dokładnie spłucz. Nie dopuść, aby woda dostała się do głównej jednostki spieniacza do mleka. Wszystkie części dokładnie osusz miękką ściereczką. Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze poniżej 30°C

Điękujemy za korzystanie z naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. **Ten produkt nie jest zabawką, przechowuj go poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć obrażeń.**

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI OPAKOWANIA

Żyłyty materiał opakowaniowy należy wyrzucić w miejscu wyznaczonym przez gminę do składowania odpadów.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, odzysk i recykling, przekaż te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, możesz zwrócić swoje urządzenia lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, równoważnego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być wynikiem niewłaściwej utylizacji odpadów.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

HU

LATTEFINO tejhabosító

Használati útmutató:

Az ON/OFF gomb (1. ábra) megnyomásával bekapcsolja a készüléket, és kék fény világít.

Bekapcsolás után a készülék alacsony sebességen működik. Az ON/OFF gomb ismételt megnyomásával a sebességet közepesről magasra válthatja.

A készülék meleg és hideg folyadékokhoz egyaránt alkalmas. Válassza ki a megfelelő sebességet (alacsony, közepes, magas), hogy különböző folyadékok (tej, kávé, csokoládé, gyümölcsle, tojás stb.) ideális habosítását érje el. **Figyelem, a tartalom kifröccsenhet az edényből.**

Nagyobb edény használatakor helyezze a keverőfejet az edény aljára a jobb habosítási eredmény érdekében.

Töltés: Töltés közben piros fény világít, teljes feltöltés után zöld fény. A teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe. A töltéshez használjon USB-C kábelt. Támogatott kimeneti feszültség: DC 5V, áramerősség kevesebb mint 0,5A.

Műszaki paraméterek

Akkumulátor típusa: 1200 mAh, Töltési feszültség: 5 V, Töltési áram: 0,5 A

Üzemidő: kb. 1 óra magas sebességen, kb. 1,5 óra közepes/alacsony sebességen

(A keverési idő általában legfeljebb 5 perc legyen. Hosszabb használat károsíthatja a motor teljesítményét és csökkentheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor teljesítményét befolyásolja az akkumulátor kora és a töltési ciklusok száma). Töltési idő: 3 óra

Összeszerelési útmutató:

A keverőpalcát és a tejhabosító főtestét egy egységként kell használni és tárolni. A keverőpalcát csak alapos tisztítás esetén válassa le a főtestről.

Szét szerelési eljárás: Helyezze a tejhabosítót stabil, sík felületre, vagy tartsa szilárdan a főtestet a kezében. Óvatosan húzza felfelé a keverőpalcát, hogy leváljon a főegységről. Kihúzás közben ne rázza és ne forgassa a palcát. Ne használjon eszközöket a habverő fej vagy pálcá megfogásához, mert az deformációt okozhat. Kezelés előtt a palcát beburkolhatja puha ruhával.

Összeszerelési eljárás: Igazítsa a keverőpálca csatlakozó végét a tejhabosító főtestének hajtótengely nyílásához, majd nyomja egyenesen lefelé. Amint ellenállást érez, az a helyes beszerelés jelzi. Győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik.

Tisztítás, karbantartás és tárolás: Használat után mindig azonnal tisztítsa meg a készüléket. Minden olyan részt, amely tejjel érintkezik, meleg vízzel vagy enyhe tisztítószerrel tisztítson meg, majd alaposan öblítse le. Ne engedje, hogy víz kerüljön a tejhabosító főegységébe. Minden részt alaposan szárítsa meg puha ruhával. Száraz helyen, 30 °C alatti hőmérsékleten tárolja

Köszönjük, hogy termékeinket használja. Bármilyen kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. **Ez a termék nem játék, tartsa gyermekektől távol a sérülések elkerülése érdekében.**

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRŐL

A használt csomagolóanyagot helyezze el a település által kijelölt hulladékgyűjtő helyen.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékhöz keverni. A megfelelő ártalmatlanítás, újrahasznosítás és visszanyerés érdekében adja le ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken.

Alternatívaként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi forgalmazóhoz egy új, egyenértékű termék vásárlásakor. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő kezelése miatt jelentkezhetnek.



Ez a termék megfelel az EU vonatkozó irányelveiben meghatározott minden alapvető követelménynek.

RO

Spumator de lapte LATTEFINO

Instrucțiuni de utilizare:

Prin apăsarea butonului ON/OFF (fig.1) porniți produsul, iar lumina albastră se va aprinde.

După pornire, produsul funcționează la viteză mică. Prin apăsări repetate ale butonului ON/OFF puteți schimba viteza de la medie la mare.

Produsul este potrivit atât pentru lichide calde, cât și reci. Alegeți viteza potrivită (mică, medie, mare) pentru a obține spumarea ideală a diferitelor lichide (lapte, cafea, ciocolată, suc, ouă etc.). **Atenție, conținutul poate stropi din recipient.**

Când folosiți un recipient mai mare, plasați capul de amestecare la baza recipientului pentru rezultate mai bune de spumare.

Încărcare: În timpul încărcării se aprinde lumina roșie, iar după încărcarea completă se aprinde lumina verde. Încărcarea completă durează aproximativ 3 ore. Pentru încărcare folosiți un cablu USB-C. Tensiunea de ieșire suportată: DC 5V, curent mai mic de 0,5A.

Parametri tehnici

Tip baterie: 1200 mAh, Tensiune de încărcare: 5 V, Curent de încărcare: 0,5 A

Durata de funcționare: aprox. 1 oră la viteză mare, aprox. 1,5 ore la viteză medie/mică

(Timpul de amestecare este, în general, cel mai potrivit până la 5 minute. Utilizarea prelungită poate afecta performanța motorului și poate scurta durata de viață a bateriei. Performanța bateriei este influențată de vechimea acesteia și de numărul de cicluri de încărcare). Timp de încărcare: 3 ore

Instrucțiuni de asamblare:

Bățul de amestecare și corpul principal al spumatorului de lapte trebuie folosite și depozitate ca un singur ansamblu. Separați bățul de amestecare de corpul principal doar dacă este necesară o curățare temeinică.

Procedură standard de demontare: Așezați spumatorul de lapte pe o suprafață stabilă și plană sau țineți ferm corpul principal în mână. Trageți ușor bățul de amestecare în sus pentru a-l separa de unitatea principală. Nu mișcați și nu rotiți bățul în timp ce îl scoateți. Nu folosiți unelte pentru a prinde capul de amestecare sau bățul, deoarece acestea se pot deforma. Înainte de manipulare, puteți înveli bățul cu o cârpă moale.

Procedură standard de asamblare: Aliniați capătul de conectare al bățului de amestecare cu orificiul axului de antrenare de pe corpul principal al spumatorului și introduceți-l drept în jos. De îndată ce simțiți rezistență, înseamnă că instalarea este corectă. Asigurați-vă că este fixat ferm.

Curățare, întreținere și depozitare: Curățați întotdeauna produsul imediat după utilizare. Toate părțile care intră în contact cu laptele trebuie curățate cu apă caldă sau cu un detergent delicat, apoi clătite bine. Nu permiteți apei să pătrundă în unitatea principală a spumatorului de lapte. Uscați bine toate părțile cu o cârpă moale. Depozitați într-un loc uscat, la o temperatură mai mică de 30 °C

Vă mulțumim că ați folosit produsele noastre. În cazul oricăror întrebări, vă rugăm să ne contactați. **Acest produs nu este o jucărie, păstrați-l departe de copii pentru a evita accidentările.**

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depozitat în locurile special amenajate de autoritățile locale pentru colectarea deșeurilor.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corectă, predați aceste produse la punctele de colectare special desemnate. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna produsele dumneavoastră distribuitorului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și ajutați la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării necorespunzătoare a deșeurilor.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.

DE

Milchaufschäumer LATTEFINO

Gebrauchsanweisung:

Durch Drücken der ON/OFF-Taste (Abb.1) schalten Sie das Gerät ein, das blaue Licht leuchtet auf.

Nach dem Einschalten arbeitet das Gerät mit niedriger Geschwindigkeit. Durch wiederholtes Drücken der ON/OFF-Taste können Sie die Geschwindigkeit von mittel auf hoch umschalten.

Das Gerät ist sowohl für warme als auch für kalte Flüssigkeiten geeignet. Wählen Sie die passende Geschwindigkeit (niedrig, mittel, hoch), um das ideale Aufschäumen verschiedener Flüssigkeiten (Milch, Kaffee, Schokolade, Saft, Eier usw.) zu erreichen. **Achtung, der Inhalt kann aus dem Behälter spritzen.**

Bei Verwendung eines größeren Behälters platzieren Sie den Rührkopf am Boden des Behälters, um bessere Schaumergebnisse zu erzielen.

Laden: Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung das grüne Licht. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Verwenden Sie zum Laden ein USB-C-Kabel. Unterstützte Ausgangsspannung: DC 5V, Strom weniger als 0,5A.

Technische Daten

Batterietyp: 1200 mAh, Ladespannung: 5 V, Ladestrom: 0,5 A

Betriebsdauer: ca. 1 Stunde bei hoher Geschwindigkeit, ca. 1,5 Stunden bei mittlerer/niedriger Geschwindigkeit

(Die Mischzeit ist im Allgemeinen am besten auf bis zu 5 Minuten begrenzt. Längere Nutzung kann die Motorleistung beeinträchtigen und die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Die Leistung der Batterie wird vom Alter der Batterie und der Anzahl der Ladezyklen beeinflusst). Ladezeit: 3 Stunden

Montageanleitung:

Der Rührstab und das Hauptgehäuse des Milchaufschäumers sollten als eine Einheit verwendet und gelagert werden. Trennen Sie den Rührstab nur bei Bedarf zur gründlichen Reinigung vom Hauptgehäuse.

Standardverfahren zur Demontage: Stellen Sie den Milchaufschäumer auf eine stabile, ebene Fläche oder halten Sie das Hauptgehäuse fest in der Hand. Ziehen Sie den Rührstab vorsichtig nach oben, um ihn vom Hauptgerät zu trennen. Beim Herausziehen nicht mit dem Stab wackeln oder ihn drehen. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Greifen des Schneebesenkopfes oder des Stabs, da dies zu Verformungen führen kann. Vor der Handhabung können Sie den Stab mit einem weichen Tuch umwickeln.

Standardverfahren zur Montage: Richten Sie das Verbindungsende des Rührstabs mit der Öffnung der Antriebswelle am Hauptgehäuse des Aufschäumers aus und stecken Sie ihn direkt nach unten ein. Sobald Sie einen Widerstand spüren, ist die Installation korrekt. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

Reinigung, Wartung und Lagerung: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch sofort. Alle Teile, die mit Milch in Kontakt kommen, mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend gründlich abspülen. Lassen Sie kein Wasser in das Hauptgerät des Milchaufschäumers gelangen. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch ab. Lagern Sie an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 30 °C

Vielen Dank für die Nutzung unserer Produkte. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte. **Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.**

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG DER VERWENDETEN VERPACKUNG

Entsorgen Sie das verwendete Verpackungsmaterial an den von der Gemeinde vorgesehenen Sammelstellen.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte nicht zum normalen Hausmüll gegeben werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederverwertung und zum Recycling geben Sie diese Geräte an den vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte beim örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten und tragen zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die darauf anwendbar sind.



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, Czech Republic