

DA 73703
88018/102752
Hravé Bubínky

CZ - Pro děti od 3 let.

Varování:

Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části.
Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí.
Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky.
Před prvním použitím hračky jej odstraňte.
Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny:

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,...)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Zamezte zkratu svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie nejsou součástí dodávky!

Hravé Bubínky je moderní dětská hračka

Díky pokročilým ovládacím tlačítkům můžete nastavit hlasitost, nahrávat a přehrávat melodie.

Hraje • svítí • nahrává • přehrává

Zahrnuje:

Herní mód
Hudební mód
Nahrávací režim
16 zábavných zvuků a melodií

Rodičovsky přívětivé funkce:

Možnost regulace hlasitosti pro tišší hru

Vaše dítě se může s Hravými bubínky zabavit i zpívat!

Tento set je dodáván s párem paliček, které mohou být použity čtyři různé elektronické bubny. Vaše dítě si může bubnovat dle nálady nebo hrát osm přednastavených melodií různých hudebních stylů. Pro více kombinovanou hru mohou děti následovat blikající světla, čímž zahrají melodii a podpoří rychlou schopnost reagovat.



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

SK - Pre deti od 3 rokov.

Varovanie:

Nevhodné pre deti do 3 rokov veku. Obsahuje malé časti.

Nebezpečenstvo udusenia zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí.

Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky.

Pred prvým použitím hračky ho odstráňte.

Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie.

Bezpečnostné pokyny:

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni - Cd,)
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospelaj osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií.
- Vybité batérie vyberte z hračky.
- Zabráňte skratu svoriek napájanie
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohne! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu.
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie.
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky!
- Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie!
- Batérie nie sú súčasťou dodávky

Hravé Bubienky je moderná detská hračka

Vďaka pokročilým ovládacím tlačidlám môžete nastaviť hlasitosť, nahrávať a prehrávať melódie.

Hrá • svieti • nahráva • prehráva

Zahrňa:

Herný mód

Hudobný mód

Nahrávacie režim

16 zábavných zvukov a melódií

Rodičovskú prívetivú funkcie:

Možnosť regulácie hlasitosti pre tichšie hru

Vaše dieťa sa môže s hravým bubienky zabaviť aj spievať! Tento set je dodávaný s párom paličiek, ktoré môžu byť použité štyri rôzne elektronické bubny. Vaše dieťa si môže bubnovať podľa nálady alebo hrať osem prednastavených melódií rôznych hudobných štýlov. Pre viac kombinovanú hru môžu deti nasledovať blikajúce svetla, čím zahrajú melódiu a podporí rýchlu schopnosť reagovať.

