

■ SYSTEMAT EL8558

CZ • Obsahuje malé části. Nebezpečí udělení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí. Obal a upevňovací prvky nejsou součástí masážního přístroje. Před prvním použitím masážního přístroje je odstranit. Obal a návod k použití si uchovejte pro později použití.

Prosím dodržujte následující: 1) Nesprávné zaobchádzání s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozii, ponětí a závažné zranění poškozením obsahem baterií. Pozorně čtěte instrukce. 2) Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí. 3) Masážní přístroj používejte pouze na vhodném a bezpečném místě. 4) Zabráněte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit ovládání přístroje. 5) Po ukončení používání, vynetejte přístroj a ovládací. 6) Po ukončení používání baterii odpojte. 7) Specifikace, vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

Bezpečnostní pokyny: • Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba. • Nemějte dohromady staré a nové baterie. • Nemějte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobijací, Ni-Cd, ...). • Nedobjíte baterie se nesmí dobít. • Dobijecí baterie vyměňte z přístroje pouze pro potřeby dobijení. • Dobijecí baterie se mohou nechat dobijet len v průměství dospejelé osobě. • Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň. • Baterie stejněho nebo podobného typu se smí používat (podle doporučení výrobce baterie). • Dodržte správnou polariitu baterií. • Vyberte baterie vyměnité z přístroje. Zameďte skrutku svorek napájení. • Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a mrtvého výbuchu. • Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyměňte baterie. • Použíte baterie zlikvidujte ekologicky! • Tieto informace si prosím ponechajte pro budoucí použití. • Prístroj dobijaťe na bezpečnom mieste. • Po použití prístroj bezprostredne omyte. • Prístroj skladujte mimo dosah detí.

Instalace baterie: Otevřete kryt baterie a vložte 1x AAA baterii. (obr.1)

Návod na použití: Naneste kosmetický krém alebo sérum na oblast kolem očí nebo úst. Jemně masážujte místa postižená vráskami. Ujistěte se, že se stříbrná senzorická hlavice dotýká počátku používání pokožky. Dodržujte směr nanášení a masáže dle obr. 2.

Funkce: Hloubkové čištění pomocí záporné nabíjivých iontů. Urychljenie a zdokonalenie absorpcie výživných látiek do spodních vrstiev pokožky pomocí aniontov. Zmírňuje akné a odstraňuje vrásky pomocou LED diód. Napomáhať účinku aplikovaných krémov, aktivujú bunky pokožky, podporuje tvorbu kolagénu a napomáha prírodnnej tvorbou kolagenu a napomáha priblíženie cirkulácie živin.

Čištění a údržba: K pravidelné údržbě použijte jemný suchý hadík. Přístroj neponosujiťe do vody. Zabráněte kontaktu s vlnkou. K čištění přístroje nepoužívejte žádné chemické přípravky.

Specifikace:
Napětí: 1x AAA baterie 1,5V
Průd: 0,35 A
Výkon: 0,2 W
Frekvence vibrací: 9000 RPM

SK • Obsahuje malé části. Nebezpečí udělení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí. Obal a upevňovací prvky nejsou součástí masážního přístroje. Před prvním použitím masážního přístroje je odstranit. Obal a návod na použití si uschovejte pro neškodné použití.

Prosím dodržujte nasledujícé: 1) Nesprávné zaobchádzanie s Ni-Cd batériami môže spôsobiť prehriatie, požiar, explóziu, poniehanie a závažné zranenia poškodením obsahu batérií. Pozorne čitate instrukciu. 2) Batérie mimo dosah vody a v suchom prostredí. 3) Masážny prístroj používať len na vhodnom a bezpečnom mieste. 4) Zabrániť používaniu v stojatej vode alebo daždu. Vlhkosť môže poškodiť ovládanie prístroja. 5) Batérie nechápať pred prvým používaním plne nabití (V prípade použitia dobijacich batérií). 6) Po ukončení používania batériu odpojiť. 7) Specifikácia, vlastnosti, farba a obsah sa môžu oproti obalu lísiť.

Bezpečnostné pokyny: • Výmenu baterií by mala vykonávať dospelá osoba. • Nemiešajte dohromady staré a nové batérie. • Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobijacie, Ni-Cd, ...). • Neobjabite batérie sa nesmú objabiť. • Dobijacie batérie výberete z prístroja len pre potreby dobijania. • Dobijacie batérie sa môžu nechať dobijať len v príomnosti dospejelé osoby. • Rôzne typy a nových a starých batérií nesmú byť používané zároveň. • Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smú používať (podľa doporučania výrobca batérií). • Dodržte správnu polariitu batérií. • Vyberte batérie výberete z prístroja. Zameďte skrutku svorek napájania. • Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa! Hrozí riziko výbuchu a / alebo vytvorenie obnašu. • Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja výberete batérie. • Použíte baterie zlikvidujte ekologicky! • Tie isté informácie si prosím ponechajte pre budúce použitie. • Prístroj dobijaťe na bezpečnom mieste. • Po použití prístroj bezprostredne omyte. • Prístroj skladujte mimo dosah detí.

Instalácia batérie: Otvorte kryt batérie a vložte 1x AAA batériu. (obr.1)

Návod na použitie: Naneste kosmetický krém alebo sérum na oblast kolem očí alebo úst. Jemne masážujte místa postižená vráskami. Ujistěte se, že se stříbrná senzorická hlavice dotýká počátku používání pokožky. Dodržujte směr nanášení a masáže dle obr. 2.

Funkcie: Hlubkové čistenie pomocou zápornej nabíjivých iontov. Urychlenie a zdokonalenie absorpcie výživných látiek do spodných vrstiev pokožky pomocou LED diód. Napomáhať účinku aplikovaných krémov, aktivujú bunky pokožky, podporuje tvorbu kolagénu a napomáha prírodnnej cirkulácii živin.

Čistenie a údržba: Ke pravidelnej údržbe použijte jemný suchý hadík. Prístroj neponosujiťe do vody. Zabránite kontaktu s vlnkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne chemické prípravky.

Specifikácia:
Napätie: 1x AAA batérie 1,5V
Príd: 0,35 A
Výkon: 0,2 W
Frekvencia vibrací: 9000 RPM

PL • Zawiera małe części. Niebezpieczenstwo uduszenia albo wdechniętych drobnych części. Obal i upevňowací prvky nie są częścią masażnego przyrządu. Przed pierwszym użyciem masażnego przyrządu je odstranić. Obal a návod na poużitie si uszczepujecie dla nieszkodliwego użycia.

Prosim dodrzujecie nasledujace: 1) Nesprawne zaobchodzanie z Ni-Cd bateryiami moze spowodowac przegrzanie, pożar, wybuch, zniszczenie i poważne obrażenia przez wiele substancji zawierajaca bateryje. Pozorne czytaj instrukcje. 2) Bateryje mimo dosahu wody i w suchym prostredzi. 3) Masażny przyrząd uzywac poza zasiegem wody w suchym miejscu. 4) Zabranie pozywiania w stojacej wodzie lub deszczu. Wilgosci moze uszkodzic sterowanie urzadzenia. 5) Przed pierwszym uzyciem w pełni naladowac bateryje (W przypadku uzycia akumulatorow). 6) Po uzydaniu odłączać akumulatory. 7) Specyfikacja, właściwości, kolor i zawartość mogą się różnić w porównaniu do opakowania.

Instrukcja bezpieczenstwa: • Wymiana akumulatorow jest dozwolona tylko osobie dorosłej. • Nie należy kombinować ze sobą starej i nowych bateryj. • Nie należy korzystać w tym samym momencie z różnych typów bateryj (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd, ...). • Bateryje jednorazowe nie wolno ładować. • Akumulatory usuwać tylko w przypadku ich nadawania. • Akumulatory mogą być ładowane tylko w obecności osoby dorosłej. • Różne rodzaje, nowe i stare bateryje nie mogą być używane jednocześnie. • Można stosować bateryje tych samych lub podobnych (zgodnie z zaleceniami producenta bateryj). • Zachowaj właściwą bieguniowość bateryj. • Wyjmij użytą bateryje z urządzenia. Unikaj zwarcia kontaków mocy. Nigdy nie wrzucaj bateryj do ognia! Ryzyko výbuchu i / lub wycieków. • Przed długotrwającym wyłączeniem urządzenia należy wyjąć bateryje. • Zużyte bateryje likwiduj ekologicznie. • Informacje prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości. • Urządzenie ładuj w bezpiecznym miejscu. • Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy natychmiast go wytrzeci. • Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instalacja bateryje: Otwórz pokrywę bateryj i włóż 1x AAA bateryju. (obr.1)

Návod na použitie: Naneste kosmetický krém alebo sérum na oblast kolem očí alebo úst. Jemne masážujte místa postižená vráskami. Ujistěte se, že se stříbrná senzorická hlavice dotýká počátku používání pokožky. Dodržujte směr nanášení a masáže dle obr. 2.

Funkcie: Hlubkové čistenie pomocou zápornej nabíjivých iontov. Urychlenie a zdokonalenie absorpcie výživných látiek do spodných vrstiev pokožky pomocou LED diód. Napomáhať účinku aplikovaných krémov, aktivujú bunky pokožky, podporuje tvorbu kolagénu a napomáha prírodnnej cirkulácii živin.


Čistenie a údržba: Ke pravidelnej údržbe použijte jemný suchý hadík. Prístroj neponosujiťe do vody. Zabránite kontaktu s vlnkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne chemické prípravky.

Specifikácia:
Napätie: 1x AAA batérie 1,5V
Príd: 0,35 A
Výkon: 0,2 W
Frekvencia vibrací: 9000 RPM

■ SYSTEMAT



obr. 1
rys. 1



DEDRA

Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69,
552 03 České Skalice,
CZ, EU
tel: +420 491 451 210,
www.dedra.cz

