

NÁVOD NA PROVOZ POKOJOVÉ FONTÁNKY



DA1558



DA1559



DA1560

Před použitím si prosím přečtete důležité pokyny k provozu pokojové fontánky.

Zkontrolujte si kompletnost dodávky: 1x pokojová fontánka, 1x světelná koule (neplatí pro DA1559), 1x ponorné čerpadlo s přívodním kabelem a světelným zdrojem.

Důležitá bezpečnostní opatření:

- Vždy když manipulujete s pokojovou fontánkou odpojte napájecí kabel od el. energie.
- Nikdy nemanipulujte s fontánkou v případě viditelného poškození el. kabelu.
- Veškeré opravy a zásahy do el. instalace ponechte odborným firmám.
- Neponechávejte děti bez dozoru v blízkosti pokojové fontánky.
- Čerpadlo musí být vždy ponořené ve vodě, proto je nutné doplňovat hladinu vody. Doporučujeme po určité době vodu zcela vyměnit.
- V době delší nepřítomnosti (dovolená, výlety,...) odpojte fontánku od el. energie.

Uvedení do provozu:

1. Nasuňte světelný zdroj na hadičku a následně posuňte na její konec uvnitř fontánky.
2. Nyní nasuňte ponorné čerpadlo na hadičku a následně vložte na dno fontánky. Díky čtyřem přísavkám na ponorném čerpadlu dojde k jeho přisátí na dno fontánky.
3. Nalijte do fontánky vodu. Dbejte na to, aby bylo celé čerpadlo ponořené ve vodě! Pokud po zapojení fontánky do el. rozvodu ponorné čerpadlo nečerpá, je nutné ho odvzdušnit a to tak, že od čerpadla odpojíte hadičku, nalijete do něho vodu a poté opět hadičku na čerpadlo nasunete. Na čerpadle naleznete regulaci, kterou regulujete množství čerpané vody což ovlivňuje rychlost otáčení skleněné koule (neplatí pro DA1559).
4. Skleněnou kouli umístěte na místo kde bude vytékat voda (neplatí pro DA1559) a takto připravenou pokojovou fontánku zapojte do el. rozvodu.

