

Jak správně uzavřít a nasadit nerezovou mixovací nádobu

1) Uzavření nerezové varné nádoby mimo varnou jednotku VarMixu

- Nerezovou varnou nádobu postavte na pevnou podložku mimo motorovou jednotku přístroje a naplňte ji potřebnými surovinami.
- Víko nerezové nádoby nasadte dle popisu výše (Obr. 1 a Obr. 2). Víko zapadne do zámku v držáku nerezové nádoby a ozve se "cvaknutí".
- Nerezovou nádobu nasadte do varného kráteru tak, aby šipka vyznačená na varné nádobě směřovala k symbolu **otevřeného zámku**  na motorové jednotce (Obr. 3).
- Nerezovou nádobou s usazeným víkem pootočte tak, aby šipka vyznačená na varné nádobě směřovala k symbolu **uzamčeného zámku**  na motorové jednotce (Obr. 4).



2) Uzavření nerezové varné nádoby po usazení do varného kráteru jednotky VarMixu

- Nerezovou varnou nasadte do varného kráteru tak, aby šipka vyznačená na varné nerezové nádobě směřovala k symbolu **otevřeného zámku**  na motorové jednotce (Obr. 5).
- Nerezovou naplňte potřebnými surovinami.
- Víko nerezové nádoby nasadte dle popisu výše (Obr. 6). Víko zapadne do zámku v držáku nerezové nádoby a ozve se "cvaknutí".
- Nerezovou nádobou s usazeným víkem pootočte tak, aby šipka vyznačená na varné nádobě směřovala k symbolu **uzamčeného zámku**  na motorové jednotce (Obr. 7).

!!! POZOR !!!

Nikdy nezavírejte víko, pokud už je nádoba pootočená v pozici uzamčeného zámku!!! (viz obr. 7)

V případě, že tento postup nebude dodržen, hrozí poškození uzavíracího a spínacího mechanismu instalovaného v madle nerezové nádoby a je nutné zaslat celý výrobek na servis.

