



Ruční čistič oken V8207

Návod k použití



1



Obsah

Bezpečnostní pokyny	1
Zapnutí	2
Nabití baterie	2
Obsluha	2
Odstraňování potíží	3
Technické parametry	3

Vážení zákazníku,

před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Upozornění: pokyny pro obsluhu

- Toto zařízení s napájením z baterie je určeno pouze pro osobní použití pro čištění vlhkých hladkých povrchů, např. oken, zrcadel nebo dlaždic. Není určeno pro vysávání prachu.
- Používejte pouze ve vertikální poloze. Použití v obrácené poloze je zakázáno.

- Zařízení není určeno pro sání většího množství tekutiny z vodorovného povrchu, např. vylité tekutiny z převržené sklenice.
- Zařízení není určeno pro použití s žíravými kapalinami.
- K dobíjení používejte pouze originální nabíječku.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností.
- Do vzduchových průchodů nekládejte předměty.
- Nestříkejte do očí.
- Nestříkejte přímo na zařízení obsahující elektrické komponenty.
- V případě poškození použijte k opravě výhradně původní díly.
- Nežkratujte baterii, jinak dojde k explozi.

Jak začít

Po rozbalení výrobku se ujistěte, že nechybí žádné příslušenství a že obsah nebyl poničen. Jestliže zjistíte jakékoli poškození způsobené dopravou, kontaktujte prosím obchodního zástupce.

Jednotlivé díly jsou zobrazeny na obrázku 1 na straně 2.

1, obrázek 1

Nasuňte nástavec na sací hlavu se snímatelnou hubičkou - uslyšíte zaklapnutí.

2, obrázek 3 (* koncentrát je volitelný.)


Do nádoby rozprašovače nalijte koncentrát a pomalu doplňte čistou vodou.

3, obrázek 3

Uzavřete nádobku.

4, obrázek 5

Na stírací nástavec nasuňte stírací lištu a zajistěte páskou.



Nabíjení baterie

Před prvním použitím je třeba nabít baterii

Obrázek 6

Sejměte nádržku na vodu a kryt baterie a vyjměte baterii. Umístěte baterii do nabíječky do správné polohy (+/-) . Pak zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky. Při nabíjení svítí červená kontrolka; když je baterie zcela nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka. Nabitou baterii vložte zpět do přístroje, zavřete kryt a umístěte zpět vodní nádržku.

Použití

Čištění pomocí rozprašovače

1, obrázek 7

Stiskněte páčku na nádržce, čističový povrch rovnoměrně postříkejte a pak setřete pomocí stírací lišty.

2, obrázek 8

Po zapnutí zařízení se rozsvítí kontrolka baterie/připravenosti k použití. Vysátí čisticího prostředku z povrchu provedete tahy seshora dolů. Jakmile je dosaženo maximum vyznačené na nádržce vody, vyprázdněte ji.

3, obrázek 9

Vypněte zařízení.

4, obrázek 10

Sejměte vodní nádržku. Sejměte uzávěr a vyprázdněte ji. Vypláchněte nádržku čistou vodou. Před umístěním nádržky zpět ji nechte oschnout.

5, obrázek 11

Stiskněte snímatelnou hubičku a sejměte nástavec ze sací hlavy.


Opláchněte nástavec čistou vodou. Před sestavením (6)

nechte nástavec uschnout; sestavený přístroj uložte na suchém místě z dosahu dětí.

Upozornění: Jedná se o elektrické zařízení na baterii. Neponořujte do vody.

Při slábnoucím výkonu nebo při vybití dobijte baterii.

Po vyčištění povrchu vždy vypněte, abyste prodloužili dobu do dalšího nabíjení.



Odstraňování potíží

Rozprašovací nádobka nerozprašuje ☒

- Doplněte čisticí prostředek.
- Jestliže je závada na čerpacím mechanismu, kontaktujte obchodního zástupce.

Zařízení není možné zapnout

Jestliže nesvítí kontrolka připravenosti k použití:

- Překontrolujte, zda je baterie ve správné poloze +/-.
- Nabijte baterii.
- Pošlete zařízení do servisu a informujte obchodního zástupce.

Jestliže svítí kontrolka připravenosti k použití:

- Nabijte baterii.
- Pošlete zařízení do servisu a informujte obchodního zástupce.

Ze vzduchových průchodů uniká voda

- Vysáto příliš mnoho vody najednou.
- Držte zařízení ve svislé poloze.
- Vyprázdněte nádržku na použitou vodu.



Recyklace

- Obalový materiál lze recyklovat. Není určen do běžného komunálního odpadu.
- Stará zařízení obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Umožněte jejich recyklaci.
- Baterie a akumulátory obsahují látky, které nesmí přijít do životního prostředí. Zlikvidujte stará zařízení, baterie a akumulátory příslušným způsobem pro třídění a recyklaci odpadu.

Technické parametry

Způsob ochrany	IPX4	
Objem nádržky na použitou vodu	120	ml
Objem nádržky rozprašovače	300	ml
Provozní doba při plně nabitě baterii	25	Min
Jmenovitý výkon zařízení	12	W
Doba nabíjení prázdné baterie	3,5	hodiny
Technické parametry nabíječky	Vstup 100~240 V 50 Hz~60 Hz、výstup 5,5 V DC/500mA、délka kabelu 1,2 m、ochrana před přebitím	
Parametry baterie	Li-Ion INR 18650 3,6V 1100 mA	
Hlučnost	< 76	Db(A)
Váha	0,67	kg
Rozměry	355×170×135 mm	