

Návod k použití:

Nafukovací pískoviště nafoukněte pomocí přiložené pumpičky. Pumpičku nepoužívejte k jinému účelu a po nafouknutí pískoviště ji uložte mimo dosah dětí. V ojedinělých případech by mohl barevný písek u mimořádně citlivých jedinců způsobit lehkou alergickou reakci. V případě jakékoliv nespokojenosti s tímto výrobkem jej můžete vrátit prodávajícímu.