

Nastavení číselného zámku DA2677

- 1) Odemkněte zámeček pomocí kódu 000.
- 2) Otočte ouško zámku o 180° a zamáčkněte dolů.
- 3) Nyní nastavte požadovaný kód.
- 4) Vytáhněte ouško zámku a otočte o 180° (do původní polohy) a zamáčkněte.
- 5) Protočte s čísly, tím dojde k uzamknutí zámku.
- 6) Zámeček odemknete novým kódem.