

## CZ

### Použití:

1. Připojte micro USB kabel mezi nabíječku a napájecí adaptér, poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
2. Rozsvítí se LED indikace zeleně – v režimu Stand-by je LED indikace vypnuta.
3. Položte zařízení na plochu pro nabíjení. Zařízení se začne nabíjet, LED indikace začne svítit modře.
4. Po dokončení nabíjení odejměte zařízení – indikace LED změní barvu.

### Poznámky:

1. Tento produkt musí být používán v souladu s návodem, jinak může způsobit požár nebo jiné nebezpečí.
2. Před použitím zkontrolujte napájecí adaptér, především potom jeho parametry a dbejte na to, aby jeho výstupní proud byl minimálně 1,5x vyšší, než je výstupní nabíjecí proud, jinak by nemuselo fungovat nabíjení nebo by mohlo dojít k poškození napájecího adaptéru.
3. Používejte pouze USB kabely s vhodným konektorem a schopné přenášet proud 1,5 – 2A
4. Kontrolujte, zda na nabíjecí ploše nejsou nečistoty nebo další nekovové nebo elektromagnetické předměty
5. Kontrolujte, zda se nabíjecí plocha nebo zařízení nepřehřívá. Pokud ano, vypněte nabíječku ze zdroje elektrické energie a vyčkejte před dalším použitím na její vychladnutí.
6. Udržujte nabíječku suchou, nepoužívejte ji v horkém nebo příliš chladném prostředí.
7. Nepokoušejte se nabíječku otevírat, nehažte nebo netřepejte s ní.
8. Doporučuje se držet odstup minimálně 15cm mezi bezdrátovou nabíječkou a jinými přístroji, zvláště medicínské povahy, aby nedošlo k ovlivnění jejich funkce a případnému poškození zdraví.

## SK

### Použitie:

1. Pripojte micro USB kábel medzi nabíjačku a napájací adaptér, potom zapojte napájací adaptér do zásuvky.
2. Rozsvieti sa LED indikácia nazeleno – v režimu Stand-by je LED indikácia vypnutá.
3. Položte zariadenie na plochu pre nabíjanie. Zariadenie sa začne nabíjať, LED indikácia začne svietiť namodro.
4. Po dokončení nabíjania odoberte zariadenie – indikácia LED zmení farbu.

### Poznámky:

1. Tento produkt musí byť používaný v súlade s návodom, inak môže spôsobiť požiar alebo iné nebezpečenstvá.
2. Pred použitím skontrolujte napájací adaptér, predovšetkým jeho parametre a dbajte na to, aby jeho výstupný prúd bol minimálne 1,5x vyšší, než je výstupný nabíjací prúd, inak by nemuselo fungovať nabíjanie alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu napájacieho adaptéru.
3. Používajte výhradne USB káble s vhodným konektorom a schopné prenášať prúd 1,5 – 2A
4. Kontrolujte, či na nabíjacej ploche nie sú nečistoty alebo ďalšie nekovové alebo elektromagnetické predmety
5. Skontrolujte, či sa nabíjacia plocha alebo zariadenie neprehrieva. Ak áno, vypnite nabíjačku zo zdroja elektrickej energie a vyčkajte pred ďalším použitím na jej vychladnutie.
6. Udržujte nabíjačku suchú, nepoužívajte ju v horúcom alebo príliš chladnom prostredí.
7. Nepokúšajte sa nabíjačku otvárať, nehádzte alebo netraste s ňou.
8. Odporúča sa držať odstup minimálne 15cm medzi bezdrôtovou nabíjačkou a inými prístrojmi, zvlášť medicínskej povahy, aby nedošlo k ovplyvneniu ich funkcie a prípadnému poškodeniu zdravia.

## PL

### Użyj:

1. Podłącz kabel micro USB między urządzeniem do ładowania a zasilaczem, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
2. Zielona dioda LED świeci się - w trybie czuwania dioda LED jest wyłączona.
3. Umieść urządzenie do ładowania na powierzchni. Gdy urządzenie rozpocznie ładowanie, dioda LED zmieni kolor na niebieski.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę - dioda LED zmieni kolor.

### Uwagi:

1. Ten produkt musi być używany zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie może spowodować pożar lub inne zagrożenie.
2. Przed użyciem sprawdź zasilacz sieciowy, zwłaszcza jego parametry, i upewnij się, że jego prąd wyjściowy jest co najmniej 1,5 razy większy niż prąd wyjściowy ładowania, w przeciwnym razie ładowanie może nie działać lub zasilacz sieciowy może ulec uszkodzeniu.
3. Używaj tylko kabli USB z odpowiednim złączeniem i zdolnych do przewodzenia prądu 1,5 - 2A
4. Sprawdź powierzchnię ładowania pod kątem zabrudzeń lub innych niemetalowych lub elektromagnetycznych przedmiotów
5. Sprawdź, czy powierzchnia lub urządzenie ładujące się nie przegrzewają. Jeśli tak, wyłącz ładowarkę i poczekaj, aż ładowarka ostygnie przed ponownym użyciem.
6. Utrzymuj ładowarkę suchą, nie używaj jej w gorącym lub zbyt zimnym otoczeniu.
7. Nie próbuj otwierać, uderzać ani wstrząsać ładowarką.
8. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 15 cm między bezprzewodową ładowarką a innymi urządzeniami, zwłaszcza o charakterze medycznym, aby nie wpływała na ich działanie i potencjalne uszkodzenie zdrowia.

### Parameters:

Charging distance 3-10mm

Input: 5V/2A 9 V/1,6A

Output: 5V/1A 9 V/1,2A

Efficiency: 75%

Temperature use: 0 °C – 40 °C

Humidity use: 45 – 85%

Vaše DEDRA, s.r.o.,

Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU

CZ: +420 491 451 210, www.dedra.cz

SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: +48 717 166 648, www.mojadedra.pl